


Recycled Microfibers



- No utilizar como guante para horno.
- Lave el producto tres veces de forma separada antes del primer uso.
- Se recomienda el uso de detergente líquido.
- No utilice suavizante.
- Cuelgue el producto para secarlo o ajuste un nivel de calor bajo si utiliza una secadora.
- Asegúrese de que la microfibra permanece libre de partículas de suciedad, ya que estas partículas pueden producir marcas en las superficies sensibles.
- Tenga también en cuenta las instrucciones de conservación del fabricante de la superficie que se vaya a limpiar. Si fuera necesario, pruebe el producto de microfibra en una parte oculta de la superficie.

Tupperware