

PremiaGlass

Allzweck-Behälter



Tupperware

© 2022, Tupperware - All Rights Reserved.

PremiaGlass von Tupperware® bietet Vielseitigkeit vom Feinsten. Die Allzweck-Behälter sind aus 100 % Borosilikatglas gefertigt und können ganz flexibel im Gefriergerät, in der Mikrowelle und im Backofen verwendet werden. Eine elegante Ergänzung für jede Küche – im einzigartigen Design mit einem formschönen und zugleich funktionalen, intelligenten Verschluss-System, das sich überall sehen lassen kann.



Tupperware®

MERKMALE UND VORTEILE

- **Komplett transparenter Behälter:**
Dank des transparenten Behälters siehst du immer, was sich darin befindet.
- **Clip-Secure Verschlusssystem – 100 % luftdicht und auslaufsicher:**
Deckel mit vier Verschlüssen, der mit einer Silikondichtung versehen ist und Lebensmittel zu 100 % luftdicht und auslaufsicher verschließt.
- **Vielseitig einsetzbar: Backen, Aufbewahren, Aufwärmen, Servieren:**
Die PremiaGlass-Behälter sind aus Borosilikatglas gefertigt, sodass du sie aus dem Kühlschrank/Gefriergerät in die Mikrowelle oder in den vorgeheizten Backofen (jeweils ohne Deckel) stellen kannst. Ein Behälter für alle Einsatzbereiche. Du sparst dir das zusätzliche Reinigen weiterer Behälter.
- **Aus 100 % Borosilikatglas:**
Aus hitzebeständigem Glasmaterial, das Temperaturen bis zu 300 °C / 572 °F standhält.
- **10 % leichter als gehärtetes Glas:**
Liegt leicht in der Hand.
- **Stapelbar:**
Du nutzt den Platz in deinem Schrank, im Schrank oder Kühlschrank optimal aus.
- **Abnehmbarer Dichtring:**
für eine einfache und gründliche Reinigung.
- **Kühlschrank- gefrier-, spülmaschinen-, backofen- und mikrowellengeeignet (ohne Deckel):**
Aus hitzebeständigem Glas, das sich bei richtiger Verwendung und Pflege nicht verzieht oder bricht.
- **Aus hitzebeständigem Glas, das sich bei richtiger Verwendung und Pflege nicht:**
verzieht oder bricht.

GEBRAUCH UND PFLEGE

- **Für die Mikrowelle geeignet:** Ohne Deckel zum Aufwärmen in der Mikrowelle verwendbar (ausgenommen Mikrowellen-Grillfunktion). Beim Aufwärmen in der Mikrowelle den Deckel entfernen und die Speisen entsprechend abdecken, um Spritzer zu vermeiden.
- **Für den Backofen geeignet:** In herkömmlichen Backöfen dürfen nur die Glasbehälter verwendet werden. Der Deckel muss immer entfernt werden. Die Backofentemperatur kann bis zu 300 °C / 572 °F betragen.
- **Für den Kühl- und Gefrierschrank geeignet:** Wenn du den Glasbehälter zum Aufbewahren von Lebensmitteln im Kühlschrank oder Gefriergerät verwendest, nimm bitte den Deckel ab und lass den Glasbehälter 1 bis 2 Minuten ruhen, bevor du ihn in die Mikrowelle oder einen Ofen stellst. Fülle den Behälter beim Einfrieren nur zu 75 %, um da sich die Speisen beim Einfrieren ausdehnen.
- **Nicht** auf oder unter einer offenen Flamme oder anderen direkten Wärmequellen verwenden.
- **Nicht** auf dem Herd, unter einem Grillelement, auf einem Grill oder im Toaster verwenden.

REINIGUNG

- Reinige deine Produkte vor dem ersten Gebrauch, damit der Dichtring bei der Verwendung nicht am Behälter kleben bleibt. Für eine gründliche Reinigung den Dichtring vom Deckel entfernen.
- Wenn du die Produkte in die Spülmaschine stellst, vermeide mechanische Belastungen, indem du ausreichend Platz zwischen den Glasbehältern lässt.
- Warte nach der Verwendung im Backofen darauf, dass das Glas vor dem Waschen richtig abkühlt, um einen Temperaturschock zu vermeiden.
- Um hartnäckige Flecken oder Essensreste zu entfernen, weiche die Behälter vor dem Spülen in warmer Spüllauge ein.
- Verwende keine Reinigungspads mit Scheuerfunktion oder Scheuermittel, da diese den Behälter und den Kunststoffdeckel zerkratzen.

!!! WARNUNG !!!

Wie bei allen Glasprodukten kann die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Pflegeanweisungen dazu führen, dass das Produkt bricht, was zu Sachschäden und schweren Verletzungen führen kann.

UNSER TUPPERWARE® VERSPRECHEN

Unsere Produkte stehen für unser Engagement, messbare Auswirkungen auf die Welt um uns herum zu haben. Weniger Plastikmüll in der Umwelt und das Ziel, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, stehen bei der Entwicklung von Tupperware® Produkten im Vordergrund. Wir schaffen hochwertige, langlebige und wiederverwendbare Produkte, die sich über lange Zeit bewähren. Dadurch unterstützen wir unsere Mission, Abfall zu reduzieren – für unseren Planeten und unsere Umwelt.

PremiaGlass von Tupperware® unterliegt der Tupperware Deutschland Garantie. Diese Garantie gilt für Materialfehler und Fabrikationsmängel, die bei sachgemäßer haushaltsüblicher Nutzung auftreten können. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch Nichtbeachtung der Benutzerhinweise oder Gebrauchsanweisung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Im Garantiefall lies bitte die Garantiebestimmungen, die für das Land gelten, in dem dein Produkt ursprünglich verkauft wurde. In Deutschland findest du alle Informationen zur Tupperware Deutschland Garantie auf unserer Webseite unter www.tupperware.de/de-de/garantieinformationen/.du

Du kannst dein Tupperware® Produkt wieder und wieder verwenden. Sollte dein Produkt aus irgendeinem Grund beschädigt sein, der nicht unter die Garantie fällt oder solltest du das Produkt nicht mehr nutzen wollen, handle nachhaltig und führe es unserem Recycling zu. Weitere Informationen findest du auf www.tupperware.de.