

PremiaGlass

Contenitore in borosilicato



Tupperware

© 2022, Tupperware - Tutti i Diritti Riservati.

Il Contenitore Vetro PREMIAGLASS di Tupperware offre la massima versatilità, Prodotto in vetro borosilicato al 100%, il Contenitore PREMIAGLASS è versatile e multiuso, va dal freezer al microonde o al forno. Un alleato indispensabile in cucina, dal design unico ed esclusivo, dotato di sigillo intelligente, per unire la praticità allo stile.



Tupperware®

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **Base in vetro trasparente:**
La base in vetro trasparente consente di vedere agevolmente il contenuto.
- **Sistema di chiusura con sigillo a clip: 100% ermetico e a prova di fuoriuscite:**
Dotato di un sigillo con guarnizione in silicone con 4 blocchi laterali per conservare e trasportare al meglio e senza rischio di fuoriuscita, grazie alla guarnizione in silicone che lo rende ermetico al 100%.
- **Multiuso: cuoci, conserva, riscalda e servi:**
PREMIAGLASS di Tupperware è realizzato in vetro borosilicato che può passare tranquillamente dal congelatore al microonde o al forno preriscaldato (senza coperchio) tutto nello stesso contenitore, evitando lavaggi extra!
- **Prodotto in vetro borosilicato al 100%:**
Un materiale vetroso resistente al calore che può sopportare temperature fino a 300° C.
- **10% più leggero del vetro temperato:**
Leggerezza nel trasporto e nell'utilizzo.
- **Resistente a macchie e odori:**
Realizzato in vetro non poroso che non assorbe odori, sapori o macchie di cibo.
- **Impilabile:**
Consente di ottimizzare al meglio lo spazio negli armadi, nella dispensa e nel frigorifero.
- **Utilizzabile in freezer, lavastoviglie, forno e forno a microonde (senza coperchio):**
Realizzato con vetro resistente al calore che non si deforma o si spezza se utilizzato con l'attenzione e la cura adeguati.

USO E CURA

- **Utilizzabile in forno a microonde:** Può essere utilizzato per riscaldare nel forno a microonde (esclusa la funzione "grill"). Quando si riscalda nel forno a microonde, togliere il sigillo e coprire con carta da cucina per evitare schizzi.
- **Utilizzabile in forno:** Nei forni convenzionali possono essere utilizzati solo i recipienti in vetro privati dei sigilli. L'utilizzo è sicuro in forno a temperature fino a 300° C .
- **Utilizzabile nel frigorifero e nel freezer:** Quando il recipiente di vetro è stato utilizzato per conservare gli alimenti in frigorifero o nel congelatore, togliere il coperchio e attendere 1 – 2 minuti prima di inserirlo nel forno a microonde e/o nel forno. Quando lo si usa per congelare, riempire il contenitore solo al 75% per lasciare spazio per l'espansione.
- **Non** utilizzare su fiamma o altre fonti di calore diretto.
- **Non** utilizzare su piano cottura, con grill o griglia o fornello tostapane.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Lavare sempre i prodotti prima del primo utilizzo.
- Lavare in acqua calda e sapone e risciacquare bene, oppure lavare in lavastoviglie.
- Quando si ripone in lavastoviglie, evitare urti lasciando uno spazio sufficiente tra i recipienti di vetro.
- Dopo l'utilizzo in forno, assicurarsi che il vetro si raffreddi adeguatamente prima del lavaggio, per evitare shock termici.
- Per rimuovere eventuali macchie ostinate o residui di cibo, immergere brevemente in acqua calda e sapone prima del lavaggio.
- Non utilizzare spugnette o detergenti abrasivi in quanto potrebbero graffiare la base e il sigillo in plastica.

!!! ATTENZIONE !!!

Come per tutti i prodotti in vetro, la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la cura può causarne la rottura, con conseguenti danni materiali e gravi lesioni personali.

L'IMPEGNO DI TUPPERWARE

I nostri prodotti riflettono l'impegno che mettiamo nel generare un impatto significativo sull'ambiente che ci circonda. Noi di Tupperware progettiamo ogni prodotto cercando di ridurre al minimo gli sprechi alimentari e di plastica. Creando prodotti di qualità, durevoli e riutilizzabili, progettati per resistere alla prova del tempo, ci adoperiamo a sostegno della nostra missione di ridurre gli sprechi per la longevità del pianeta, delle persone e delle comunità in cui viviamo e lavoriamo.

Il Contenitore Vetro PREMIAGLASS è coperto, oltre che dalla garanzia legale di 2 anni, da un'ulteriore Garanzia Tupperware che si estende per il periodo aggiuntivo di 1 anno. Tale garanzia si applica a eventuali difetti di materiale o fabbricazione che possono verificarsi durante il normale utilizzo domestico nel rispetto delle istruzioni per l'uso e la cura. Si raccomanda di conservare la prova d'acquisto per la durata della copertura della garanzia.

Il sigillo del Contenitore Vetro PREMIAGLASS è coperto, oltre che dalla garanzia legale di 2 anni, da un'ulteriore Garanzia Tupperware che si estende per il periodo aggiuntivo di 1 anno. Tale garanzia si applica in condizioni di normale utilizzo non commerciale per scheggiature, screpolature e rotture non provocate da urti o desquamazione nel rispetto delle linee guida per l'uso e la cura. Si raccomanda di conservare la prova d'acquisto per la durata della copertura della garanzia.

La garanzia non copre gli eventuali danni al prodotto derivanti da negligenza, cura impropria o incidenti che includono surriscaldamento, macchie, crepe e graffi all'interno e all'esterno del prodotto, o qualsiasi danno causato dalla conservazione di materiali impropri non destinati all'uso domestico (come sostanze chimiche). La garanzia non copre i danni causati dalla normale usura. Per maggiori dettagli consultare la sezione USO E CURA.

Il prodotto Tupperware è progettato per essere utilizzato ripetutamente. Se per qualsiasi motivo, il prodotto è danneggiato o non viene più utilizzato, invitiamo a tenere un comportamento responsabile e provvedere a riciclarlo e, eventualmente, a contattarci per ricevere supporto.