

# PremiaGlass

Borosilikat behållare



**Tupperware**

---

© 2022, Tupperware - All Rights Reserved.

**Tupperware PREMIEGLAS Borosilikat Matlåda** erbjuder mångsidighet när den är som bäst - cden här multifunktionella matlådan är tillverkad av 100% borosilikat och erbjuder flexibiliteten av användning i frys, mikro och ugn. Ett stilrent tillskott i vilket kök som helst, unikt designad med smarta låsande lock som är både snygga och funktionella och Instagramvänliga.



**Tupperware®**

## FUNKTIONER & FÖRMÅNER

- **Kristallklar Glasbotten:**  
Kristallklar botten gör det lättare att se innehållet.
- **Clip-Secure Lock System – 100% Lufttät & Läckagesäker Prestanda:**  
4 greppvänliga vinglock som används åtsittande lock med silikontätning för att hålla mat 100% lufttätt och läckagesäkert.
- **Multifunktionell – Laga-Förvara-Värm upp-Servera:**  
PremiaGlas gjort av borosilikatglas som utan problem kan tas direkt från frys till mikrovågsugn eller värmas upp i ugnen i samma form utan lock vilket sparar in på extra disk!
- **Tillverkad av 100% Borosilikat Glas:**  
Med värmetåligt glasmaterial som tål temperaturer upp till 300°C.
- **10% lättare än härdat glas:**  
Lätthet som släpper belastningen på dina handleder.
- **Fläck- och luktbeständig:**  
Tillverkad av kompakt glas som inte absorberar matlukt, smaker och fläckar.
- **Staplingsbara:**  
Ger mer plats i skåp, skafferier och kylskåp.
- **Säker för användning i frys, diskmaskin, ugn (utan lock) och mikrovågsugn (utan lock):**  
Tillverkad med värmetåligt glas som aldrig böjs eller går sönder med korrekt användning och skötsel.

## ANVÄNDNING & SKÖTSEL

- **Mikrovågsugn-säker:** Använd för uppvärmning i mikrovågsugn (ej mikrovågsugnar med grillfunktion). För uppvärmning i mikrovågsugn: ta bort locket och täck med en pappershandduk för att förhindra skvätt.
- **Ugnssäker:** Endast glasbehållare kan användas i vanliga ugnar och lock bör alltid tas bort. Ugnssäker i temperaturer upp till 300°C.
- **Kyl- och Fryssäker:** Vid användning av glasbehållare för att förvara mat i kylskåp eller frys, vänligen ta bort locket och låt glasbehållaren stå i 1-2 minuter innan den placeras i mikrovågsugnen och/eller ugnen. Vid frysning, fyll endast matlådan till 75% för att ge rum för expansion.
- **Använd inte** på eller under en låga eller direkta värmekällor.
- **Använd inte** på spis, på grillfunktion, på en grill eller i en brödrostugn.

## RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

- Skölj alltid av dina produkter innan användning.
- Rengör i varmt vatten med tvål och skölj noggrant, eller diska i diskmaskinen.
- Vid placering i diskmaskin, undvik elektriska stötar genom att ge nog med plats mellan glasbehållarna.
- Efter användning i ugn, se till att glaset kallnat helt innan rengöring för att undvika brännskador.
- För att få bort envisa fläckar och matrester, låt sitta i varmt vatten med diskmedel innan rengöring.
- Använd ej sträva rengöringsprodukter då dessa kan repa botten och plastlocket.

### !!! VARNING !!!

Som med alla glasprodukter, följs inte instruktionerna om användning och skötsel kan produkten gå sönder vilket kan resultera i egendomsskada eller allvarliga personliga skador.

## TUPPERWARES LÖFTE

Våra produkter reflekterar vårt löfte om att göra en stor skillnad på världen runtom oss. På Tupperware designar vi alla produkter med minimering av plast och matsvinn i åtanke. Genom att skapa kvalitetsprodukter som är återanvändbara och har lång hållbarhet, stöder vi vårt uppdrag i att minska skräp för vår planet, våra människor och samhällena vi lever och arbetar i.

**Tupperwares PREMIEGLAS Borosilikat Matlåda** är täckt av en Tupperware garanti mot alla material- och tillverkningsfel som kan uppstå vid användning av produkten enligt instruktionerna (användnings- och skötselinstruktioner) och i vanlig användning i hemmet, i 30 dagar från och med inköpsdatum.

Tupperwares PREMIEGLAS Borosilikat Matlåda Lock är täckt av Tupperwares Livstidsgaranti, garanterad av Tupperware under normal hemmaanvändning mot repor, sprickor och flagnande under hela produktens livstid baserat på användnings- och skötselinstruktionerna.

Garantin täcker inte skador på produkten på grund av misskötsel eller olyckor så som överhettning, fläckar, sprickor och repor på insidan och utsidan av produkten, eller annan skada på grund av förvaring av olämpliga produkter som inte är till för hemmaanvändning (till exempel kemikalier).

Garantin täcker inte skador på grund av slitage. Se ANVÄNDNING & SKÖTSEL sektionen för mer information.

Din Tupperware produkt är gjord för att användas om och om igen. Om din produkt av någon anledning är skadad och inte har garanti eller du inte längre behöver produkten, vänligen var ansvarsfull och återvinn den, eller hör av dig till oss om hjälp.