

PremiaGlass

Beholder for oppbevaring og servering



Tupperware

© 2022, Tupperware - All Rights Reserved.

Tupperware PremiaGlass er en allsidig beholder for oppbevaring og servering laget av 100% borosilikatglass, som gjør at multifunksjonelle beholderen kan brukes i både fryser, mikrobølgeovn og ovn. Den er unikt designet og estetisk tiltalende med et funksjonelt, smart lukkesystem som er et Instagram-verdig og elegant tillegg til ethvert kjøkken.



Tupperware®

FUNKSJONER OG FORDELER

- **Krystallklar glassbas:**
Krystallklar Clarity -base gjør det enkelt å se hva som er på innsiden.
- **Clip-Secure Lid System-100 % lufttett og lekkasjesikker ytelse:**
4-lås smartlåsende lokk som brukers sikre lokk med silikonforsegling for å holde maten 100 % lufttett og lekkasjesikker.
- **Flere formål – Bake, lagre, varme opp og servere:**
Tupperware PremiaGlass er laget av borosilikatglass som kan brukes i fryseren, mikrobølgeovnen (uten lokk) og forvarmet ovn (uten lokk) og sparer deg for bryet med ekstra oppvask!
- **Laget med 100 % borosilikatglass:**
Med varmebestandig glassmateriale som tåler temperatur opp til 300 °C.
- **10 % lettere enn herdet glass:**
Letthet som løfter en byrde av håndleddet.
- **Flekk- og luktresistent:**
Laget av ikke-porøst glass som ikke absorberer matlukt, smaker eller flekker.
- **Kan stables:**
Lar deg maksimere plassen i skapet og kjøleskapet.
- **Sikker for fryser, oppvaskmaskin, ovn (uten lokk) og mikrobølgeovn (uten lokk):**
Laget med varmebestandig glass som aldri vrir seg eller sprekker med riktig bruk og pleie.

BRUK OG VEDLIKEHOLD

- **Trygg for mikrobølgeovn:** Brukes til oppvarming i mikrobølgeovnen (unntatt mikrobølger med et bruningselement). Ved oppvarming i mikrobølgeovnen, fjern lokket og dekk med et papirhåndkle for å forhindre sprut.
- **Ildfast:** Bare glassbeholdere kan brukes i konvensjonelle ovner, og lokk bør alltid fjernes. Ovnssikker temperatur er opptil 300 °C.
- **Trygg for kjøleskap og fryser:** Når du bruker glassbeholderen til oppbevaring av mat i kjøleskap eller fryser, må du fjerne lokket og la glassbeholderen sitte i 1-2 minutter før den settes i mikrobølgeovn og/eller ovn. Ved frysing må du bare fylle beholderen 75 % for å gi rom for ekspansjon.
- **Ikke bruk på eller under åpen ild eller andre direkte varmekilder.**
- **Ikke bruk på komfyrtopp, under bruningselement, på grill eller i brødristerovn.**

RENGJØRINGSVEILEDNING

- Vask og tørk alltid produktene dine før førstegangs bruk for å forhindre at pakningen faller av på grunn av produksjonsrester.
- Avtakbar pakning for enkel rengjøring.
- Unngå mekanisk støt ved oppbevaring i oppvaskmaskinen ved å la det være tilstrekkelig plass mellom glassbeholderne.
- Etter bruk i ovnen må du sørge for at glasset avkjøles ordentlig før vask, for å unngå termiske sjokk.
- For å fjerne gjenstridige flekker eller matrester, må de legges raskt i bløt i varmt såpevann før vask.
- Ikke bruk skureklut eller skuremidler, da disse vil lage riper i basen og plastlokket.

!!! ADVARSEL !!!

Som med alle glassprodukter kan manglende overholdelse av bruks- og pleieinstruksjonene føre til at produktet går i stykker, noe som kan føre til skade på eiendom og alvorlig personskaide.

TUPPERWARES LØFTE

Produktene våre gjenspeiler vår forpliktelse til å sette et avtrykk på verden rundt oss. Hos Tupperware produserer vi alle våre produkter med tanke på å minimere plastavfall og matavfall. Ved å lage holdbare og resirkulerbare kvalitetsprodukter som er laget for å bli brukt i lang tid, støtter vi vårt oppdrag om å redusere Produktene våre gjenspeiler vår forpliktelse til å sette et avtrykk på verden rundt oss. Hos Tupperware produserer vi alle våre produkter med tanke på å minimere plastavfall og matavfall. Ved å lage holdbare og resirkulerbare kvalitetsprodukter som er laget for å bli brukt i lang tid, støtter vi vårt oppdrag om å redusere avfall slik at planeten vår, våre medmennesker og samfunnene vi lever og arbeider i kan bestå i lang tid.

Tupperware PremiaGlass-beholder dekkes av Tupperwares garanti mot materiale- og produksjonsfeil som kan oppstå ved bruk av produktet i henhold til bruksanvisningen og ved vanlig husholdningsbruk. Denne garantien dekker ikke skade på produktet som følge av uaktsom bruk eller misbruk av produktet.

Hvis produktet ditt er dekket av garantien, vennligst se garantibetingelsene som gjelder for landet du oppholder deg i for en fullstendig beskrivelse av dekningen. Tupperware-produktet ditt er designet for å brukes om og om igjen. Hvis produktet ditt er skadet av en eller annen grunn og ikke dekkes av garantien, eller du ikke lenger trenger produktet, vær ansvarlig og gjenbruk det, eller gi oss beskjed så vi kan hjelpe deg.