

# PremiaGlass

Боросиликатный контейнер



**Tupperware**

---

© 2022, Tupperware - All Rights Reserved.

**Контейнер «PremiumGlass» из боросиликатного стекла** обладает максимальной универсальностью. Этот многоцелевой контейнер многофункционального применения изготовлен из стопроцентного боросиликатного стекла. Его можно класть в морозильную камеру, микроволновую печь и духовку. Он элегантно впишется в интерьер любой кухни за счет уникального дизайна и наличия симпатичных и вместе с тем практичных и продуманных крышек с клипсами, которые смело можно публиковать в Инстаграм.



**Tupperware®**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Кристалльно прозрачное стеклянное основание:**  
Основание Crystal Clear Clarity позволяет легко увидеть, что находится внутри.
- **Система крышки с клипсами — стопроцентная герметичность и водонепроницаемость:**  
Крышки с четырьмя клипсами — надежны, снабжены силиконовой прокладкой для продуктов со стопроцентной герметичностью и водонепроницаемостью.
- **Многоцелевой — запекание — хранение — разогревание — сервировка:**  
Контейнер «PremiumGlass» изготовлен из боросиликатного стекла. И его можно безопасно ставить из морозильной камеры в микроволновку или предварительно нагретую духовку (без крышки).  
Когда вы пользуетесь одним и тем же изделием, не приходится лишний раз мыть посуду!
- **Изготовлен из стопроцентного боросиликатного стекла:**  
Из термостойкого стеклянного материала, выдерживающего температуру до 300°C.
- **На 10% легче закаленного стекла:**  
Легко переносить изделие.
- **Легко моется и не впитывает запахи:**  
Сделан из непористого стекла, не впитывающего запахи пищи и устойчивого к появлению пятен или добавлению приправ.
- **Можно ставить друг на друга:**  
Максимально увеличивает свободное место в шкафу, на полках и холодильнике.
- **Подходит для морозильной камеры, посудомоечной машины, духовки и микроволновой печи (без крышки):**  
Изготовлен из термостойкого стекла, которое никогда не деформируется и не треснет при правильном использовании и уходе.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

- **Безопасен для микроволновой печи** Используйте для разогрева в микроволновой печи (кроме микроволновых печей с режимом “гриль”). При повторном нагревании в микроволновой печи снимите крышку и накройте бумажным полотенцем, предотвращающим появление брызг.
- **Безопасен для духовки** В обычных духовках можно использовать только стеклянное основание, а крышки следует всегда снимать. Безопасная температура духовки может достигать до 300°C.
- **Безопасен для холодильника и морозильной камеры** При использовании контейнера для хранения продуктов в холодильнике или морозильной камере снимите крышку и дайте ему постоять 1–2 минуты перед тем, как помещать его в микроволновую печь или духовку. При замораживании заполняйте контейнер лишь на 75%, чтобы осталось место для расширения.
- **Запрещается** ставить на огонь или рядом с огнем либо другими прямыми источниками тепла.
- **Запрещается** подогреть на плите, на гриле или в тостере.

## УХОД

- Перед первым использованием вымойте изделия.
- Промойте их горячей мыльной водой и хорошо ополосните или воспользуйтесь посудомоечной машиной.
- Помещая стеклянную посуду в посудомоечную машину, избегайте механических ударов, оставляя достаточно места между контейнерами.
- После использования в духовке убедитесь перед мытьем, что стекло остыло как следует во избежание теплового удара.
- Чтобы удалить стойкие пятна или остатки пищи, перед мытьем ненадолго опустите посуду в теплую мыльную воду.
- Не используйте жесткие губки и абразивные средства (в том числе отбеливатель), поскольку они могут поцарапать основание и пластиковую крышку.

## !!! ВНИМАНИЕ !!!

Несоблюдение инструкций по эксплуатации и уходу может привести к поломке изделия, материальному ущербу и серьезным травмам. То же относится ко всем стеклянным изделиям.

## ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ TUPPERWARE

Продукция Tupperware отражает наше стремление оказывать разумное влияние на окружающую среду. При создании новой продукции компания Tupperware придерживается единой цели — сведение к минимуму пластиковых и пищевых отходов. Создавая качественные, прочные товары многоразового использования, которые служат долгое время, мы поддерживаем нашу миссию по снижению количества отходов, чтобы наша планета, люди и сообщества, в которых мы живем и работаем, существовали как можно дольше.

На **Контейнер «PremiumGlass» из боросиликатного стекла** распространяется гарантия Tupperware в отношении любых дефектов материала или производства, которые могут возникнуть при использовании продукта в соответствии с инструкциями (руководство по использованию и уходу) и при обычном домашнем использовании в течение 30 дней с даты покупки.

На крышку контейнера **Контейнер «PremiumGlass» из боросиликатного стекла** распространяется гарантия 2 года компании Tupperware, которую Tupperware предоставляет при обычном некоммерческом использовании. Гарантия предусматривает сколы, растрескивание и разламывание без ударов или отслаивания в течение этого периода в соответствии с рекомендациями по использованию и уходу.

Гарантия не распространяется на повреждения изделия, возникшие в результате небрежного обращения или несчастных случаев, включая перегрев, пятна, трещины и царапины внутри и снаружи изделия, а также любые повреждения, которые вызываются хранением неподходящих материалов, не предназначенных для домашнего использования (например, химикатов).

Гарантия не распространяется на ущерб, вызываемый естественным износом.

Дополнительные сведения см. в разделе «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД».

Продукция Tupperware предназначена для длительного использования. Если по какой-либо причине ваше изделие повреждено и не может быть заменено по гарантии или если вы больше не нуждаетесь в нем, просим вас проявить ответственность и сдать его на переработку либо обратиться за помощью в нашу компанию.