

# Prémium Üvegedény

Boroszilikát tárolóedény



**Tupperware**

---

© 2022, Tupperware - All Rights Reserved.

A Tupperware **Átlátszó Társ Edény** – sokoldalúság a javából – egy 100%-ban boroszilikát üvegből készült többcélú edény a fagyasztóban, mikrohullámú sütőben és sütőben való használat rugalmasságát biztosítja. Elegáns kiegészítője minden konyhának. Egyedi tervezésű, szép, mégis funkcionális, intelligens zárófedéllel, amely akár az Instagramon is megmutatható.



## Tupperware®

### JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

- **Kristálytisza üveg alap:**  
A kristálytisza alapnak köszönhetően mindig látható a tartalma.
- **Pattintós rögzítésű fedélrendszer – 100%-ig lég- és szivárgásmentes zárás:**  
A 4 retesz fedélben elhelyezett szilikon tömítés biztosítja az edényben lévő élelmiszer 100%-ban lég- és cseppmentes, biztonságos tárolását
- **Több célra – sütés, tárolás, felmelegítés, tálalás:**  
A Tupperware **Átlátszó Társ** boroszilikát üvegből készül – biztonságosan mehet a fagyasztóból a mikrohullámú sütőbe vagy az előmelegített sütőbe (fedél nélkül), még hozzá ugyanabban az edényben, eltüntetve a többletmosogatással járó gondokat!
- **100% boroszilikát üvegből készül:**  
300 °C-ig hőálló üvegből készült.
- **10%-kal könnyebb, mint az edzett üveg:**  
Kisebb teher nehezedik a csuklóra.
- **Szagtalan és nem foltosodik:**  
Nem porózus üvegből készült, amely nem szívja magába az ételszagot, ízeket, és nem foltosodik.
- **Egymásra rakható:**  
Kivitele révén helyet szabadít fel a szekrényben, a kamrában és a hűtőben.
- **Használható fagyasztóban, mosogatógépben, sütőben és mikrohullámú sütőben (fedél nélkül):**  
Hőálló üvegből készül, így megfelelő használat és gondoskodás mellett nem vetemedik és nem repedezik.

### HASZNÁLAT ÉS ÁPOLÁS

- **Mikrohullámú sütőben:** Használja mikrohullámú sütőben, újramelegítéshez (a grillezővel ellátott mikrohullámú sütőket kivéve). Mikrohullámú sütőben történő újramelegítéskor vegye le a fedelet, és fedje le papírtörkövel, hogy elkerülje a fröccsenést.
- **Sütőben:** Hagyományos sütőben csak az üvegedény használható, a fedelet mindig el kell távolítani. Sütőben 300 °C-ig használható biztonsággal.
- **Fagyasztóban, hűtőszekrényben:** Ha az üvegedényt élelmiszerek hűtőben vagy fagyasztóban történő tárolására használja, vegye le a fedelet, és hagyja az üvegedényt 1-2 percre állni, mielőtt mikrohullámú sütőbe és/vagy sütőbe helyezi. Fagyasztáskor csak 75%-ig töltsen meg az edényt, hogy legyen benne hely a táguláshoz.
- **Ne** használja lángon vagy más közvetlen hőforráson, illetve ezek alatt.
- **Ne** használja tűzhelyen, grillező alatt, grillsütőn vagy kenyérpíróban.

## TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt mindig mossa el a terméket.
- Forró, mosószeres vízben mossa el, majd alaposan öblítse le, vagy mossa el mosogatógépben.
- Mosogatógépbe helyezéskor a mechanikai ütések elkerülése érdekében hagyjon elegendő helyet az üvegedények között.
- Sütőben való használat után a hősokk elkerülése érdekében hagyja, hogy mosogatás előtt az üveg megfelelően lehűljön.
- A makacs foltok vagy ételmaradékok eltávolításához mosogatás előtt rövid ideig áztassa meleg szappanos vízben.
- Ne használjon érdes szivacsot vagy súrolószert, mivel ezek megkarcolják a tárolóedényt és a fedelet is.

## !!! VIGYÁZAT !!!

Mint minden üvegtermék esetében, a használati és ápolási utasítások betartásának elmulasztása a termék töréséhez vezethet, ami anyagi károkat és súlyos személyi sérüléseket is okozhat.

## A TUPPERWARE KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA

Termékeink tükrözik elhivatottságunkat aziránt, hogy érzékelhető hatást gyakoroljunk a bennünket körülvevő világra. A Tupperware-nél minden terméket a műanyag- és ételhulladékok mennyiségének minimalizálását szem előtt tartva tervezünk. Minőségi, tartós és újrahasznosítható, az idő próbáját kiálló termékek gyártásával valósítjuk meg küldetésünket, amelynek célja a hulladék mennyiségének csökkentése bolygónk, munkatársaink és az élet- és munkaközösségeink fenntarthatóságának tartós megőrzése érdekében.

A Tupperware **Átlátszó Társ** a Tupperware garanciát vállal minden olyan anyag- vagy gyártási hibára, amely a termék használati utasításoknak (használati és ápolási útmutató) megfelelő, rendeltetésszerű háztartási használat során jelentkezik. Ez a garancia nem vonatkozik a termék hanyag használatából vagy helytelen használatából eredő károk cseréjére.

Ha a termékre vonatkozik a garancia, kérjük, olvassa el az országában érvényes jótállási feltételeket a garancia érvényesítéséhez.

Az Ön Tupperware termékét számos alkalommal történő használatra tervezték. Ha a termék bármilyen okból megsérül és már nem érvényes rá a jótállás, vagy ha már nincs szüksége a termékre, járjon el felelősségteljes módon és hasznosítsa újra, illetve értesítsen bennünket, ha segíthetünk Önnek.