

# PremiaGlass

Borsilikāta konteiners



**Tupperware**

---

© 2022, Tupperware - All Rights Reserved.

**Tupperware PREMIAGLASS borsilikāta konteiners** nodrošina izcilu daudzveidību — šis dažādiem mērķiem paredzētais trauks ir veidots no 100% borsilikāta stikla un to var lietot saldētavā, mikroviļņu krāsnī un cepeškrāsnī. Tas ir arī unikāli izstrādāts ar estētiski skaistiem, bet funkcionāli aizveramiem vākiem, kas ir atbilstošs jaunākajām vēsmām un elegants papildinājums jebkurai virtuvei.



## Tupperware®

### ĪPAŠĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS

- **Kristālskaidra stikla pamatne:**  
Kristālskaidrā pamatne atvieglo ieskatīšanos traukā.
- **Droša klipšu vāku sistēma — 100% hermētiska aizvēršana bez noplūdēm:**  
Vākam ar 4 klipšiem ir silikona blīves, kas 100% hermētisku vidi bez noplūdēm.
- **Vairāki lietošanas veidi — cepšana, uzglabāšana, uzsildīšana, pasniegšana:**  
Tupperware PREMIAGLASS konteiners ir izgatavots no borsilikāta stikla, ko droši var izņemt no saldētavas un ievietot mikroviļņu krāsnī vai iepriekš uzkarstētā cepeškrāsnī (bez vāka), nepārvietojot pārtiku uz citu trauku. Vajadzēs mazgāt mazāk trauku!
- **Izgatavots no 100% borsilikāta stikla:**  
Ar karstumizturīgu stikla materiālu, kas spēj izturēt temperatūru līdz 300°C / 572°F.
- **Par 10% vieglāks nekā rūdīts stikls:**  
Vieglums, kas nekaitē plaukstu locītavām.
- **Noturīgs pret traipiem un aromātiem:**  
Izgatavots no stikla, kas nav porains un neuzsūc pārtikas aromātu, garšas vai traipus.
- **Apvienojams:**  
Nodrošina iespēju maksimāli izmantot pieejamo vietu skapītī, pieliekamajā un ledusskapī.
- **Noņemama blīve:**  
vieglākai tīrīšanai un dezinfekcijai.
- **Drošs lietošanai saldētavā, trauku mazgājamā mašīnā, cepeškrāsnī un mikroviļņu krāsnī (bez vāka):**  
Izgatavots no karstumizturīga stikla, kas nekad nesavērpjas un neplaisā, ja tiek atbilstoši lietots un kopts.

### LIETOŠANA UN KOPŠANA

- **Drošs lietošanai mikroviļņu krāsnī.** Lietojiet uzsildīšanai mikroviļņu krāsnī (izņemot mikroviļņu krāsnis ar grila funkciju). Sildot mikroviļņu krāsnī, noņemiet vāku un aplājiet ar papīra dvieli, lai novērstu izšļakstīšanos.
- **Drošs lietošanai cepeškrāsnī.** Parastā cepeškrāsnī drīkst lietot tikai stikla traukus, un vākam vienmēr jābūt noņemtam. Droša temperatūra lietošanai cepeškrāsnī ir līdz 300°C / 572°F.
- **Drošs lietošanai ledusskapī un saldētavā.** Izmantojot stikla trauku pārtikas glabāšanai ledusskapī vai saldētavā, noņemiet vāku un pagaidiet 1–2 minūtes, pirms ievietojat stiklu trauku mikroviļņu krāsnī un/vai cepeškrāsnī. Izmantojot saldētavā, piepildiet trauku tikai līdz 75%, lai atstātu vietu, kur pārtikai izplesties.
- **Nelietot** uz vai zem liesmas vai citiem tiešiem karstuma avotiem.
- **Nelietot** uz plīts virsmas, zem apacepšanas elementa, uz grila vai mazajā krāsnīnā.

## TĪRĪŠANAS NORĀDES

- Vienmēr nomazgājiet un izžāvējiet izstrādājumus pirms pirmās lietošanas reizes, lai izvairītos no blīves atdalīšanās ražošanas atlieku dēļ. Noņemama blīve ērtai tīrīšanai.
- Mazgājiet karstā ziepjūdenī un rūpīgi noskalojiet vai mazgājiet trauku mazgājamā mašīnā.
- Ievietojot trauku mazgājamā mašīnā, novērsiet mehānisko triecienu iespējamību, atstājot pietiekami daudz vietas starp stikla traukiem.
- Pēc trauku lietošanas krāsni atdzesējiet stiklu pirms mazgāšanas, lai novērstu termisko šoku.
- Lai noņemtu piekaltušus traipus vai pārtikas paliekas, pirms mazgāšanas nedaudz izmērcējiet trauku siltā ziepjūdenī.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas sūkļus vai tīrīšanas līdzekļus, jo tie var saskrāpēt pamatni un plastmasas vāku.

## !!! BRĪDINĀJUMS !!!

Tāpat kā ar visiem stikla izstrādājumiem, ja lietošanas un kopšanas norādījumi netiek rūpīgi ievēroti, izstrādājums var saplīst, un iespējami īpašuma bojājumi un smagas traumas.

## TUPPERWARE SAISTĪBAS

Mūsu izstrādājumi atspoguļo mūsu apņemšanos panākt ievērojamu ietekmi uz apkārtējo pasauli. Uzņēmumā Tupperware mēs ražojam visus izstrādājumus, pievēršot uzmanību plastmasas un pārtikas atkritumu samazināšanai. Radot kvalitatīvus, izturīgus un vairākkārt lietojamus izstrādājumus, kas ir izgatavoti ilgstošai lietošanai, mēs virzāmies uz savu mērķi samazināt atkritumu daudzumu uz planētas, lai veicinātu tās ilgtspējību un mūsu cilvēku un kopienu, kurās dzīvojam un strādājam, ilgmūžību.

Garantija neietver izstrādājuma bojājumu, kas radies nevīžīgas vai neatbilstošas izstrādājuma lietošanas vai negadījumu rezultātā; tas attiecas uz pārkarsēšanu, traipiem, plaisām un skrambām izstrādājuma iekšpusē un ārpusē vai uz bojājumiem, kas izraisīti, uzglabājot nepiemērotus materiālus, kas nav paredzēti lietošanai saimniecībā (piemēram, ķīmiskas vielas). Garantijas gadījumā skatiet garantijas noteikumus, kādi ir spēkā jūsu valstī.

Garantija neattiecas uz standarta nodiluma izraisītiem bojājumiem. Detalizētu informāciju skat. sadaļā LIETOŠANA UN KOPŠANA.

Jūsu Tupperware izstrādājums ir paredzēts atkārtotai lietošanai. Ja kāda iemesla dēļ jūsu izstrādājums ir bojāts un uz to neattiecas garantija vai jums vairs nav nepieciešams, lūdzu, esiet atbildīgi un nododiet to otrreizējai pārstrādei vai arī informējiet mūs, ja mēs varam jums palīdzēt.