

# PremiaGlass

وعاء مصنوع من زجاج البوروسيليكات



يوفر وعاء **PREMIAGLASS** المقدم من شركة **Tupperware** والمصنوع من زجاج البوروسيليكات العديد من الاستخدامات على النحو الأمثل - يوفر الوعاء متعدد الأغراض، المصنوع من زجاج البوروسيليكات بنسبة 100%، إمكانية استخدامه بشكل مرن في المجمد والميكروويف والفرن. يضيف هذا الوعاء الأناقة إلى أي مطبخ، وهو مصمم على وجه الخصوص بأغطية غلق جميلة التصميم وعملية أيضاً تعتبر جديدة بالنشر على موقع **Instagram**



**Tupperware®**

### الميزات والفوائد

- قاعدة زجاجية شفافة تجعل القاعدة الشفافة الواضحة من السهل رؤية ما بالداخل.
- نظام غطاء يتم غلقه بمشبك - محكم الغلق وبأداء مانع للتسرب بنسبة أغطية ذكية الغلق ذات 100% غلق تستخدم أغطية ثابتة ومناسبة مع سدادة من السيليكون للحفاظ على إحكام الغلق على الطعام
- وعدم التسرب بنسبة 100% استخدامات متعددة - الطهي-التخزين-إعادة التسخين-تقديم الطعام
- يتم صنع وعاء **PREMIAGLASS** المقدم من شركة **Tupperware** من زجاج البوروسيليكات الذي يمكن استخدامه بشكل آمن في المجمد أو الميكروويف أو في الفرن قبل تسخينه (بدون الغطاء)، وكل هذا في طبق واحد، مما يوفر عليك عناء غسل المزيد من الأطباق!
- مصنوع من زجاج البوروسيليكات بنسبة 100% مصنوع من مادة زجاج مقاوم للحرارة يمكنه تحمل درجة حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.
- أخف من الزجاج المقسي بنسبة 10% خفيف بحيث لا يرهق معصم اليد.
- مقاوم للأوساخ وللروائح مصنوع من زجاج غير مسامي لا يمتص رائحة الطعام أو النكهات أو الأوساخ.
- إمكانية تخزين الأوعية فوق بعضها يتيح لك الوعاء تحقيق أقصى استفادة من حيز مطبخك وخزانة الأطعمة والثلاجة.
- آمن عند الاستخدام في المجمد وغسالة الأطباق والفرن والميكروويف (بدون الغطاء) مصنوع من زجاج مقاوم للحرارة لا يحدث به اعوجاج أو تشقق أبداً عند الاستخدام والعناية بشكل صحيح.

### الاستخدام والعناية

- آمن عند الاستخدام في الميكروويف: يستخدم لإعادة التسخين في الميكروويف (باستثناء أجهزة الميكروويف المزودة بعنصر احمرار). عند إعادة الاستخدام في الميكروويف، يجب إزالة الغطاء والتغطية بمنديل ورقي لمنع تناثر الطعام.
- آمن عند الاستخدام في الفرن: يمكن استخدام الأوعية الزجاجية فقط في الأفران التقليدية، ويجب إزالة الأغطية في جميع الأوقات. تصل درجة حرارة الفرن الآمنة إلى 300 درجة مئوية.
- آمن عند الاستخدام في المجمد والثلاجة: عند استخدام الوعاء الزجاجي لتخزين الطعام في الثلاجة أو المجمد، يرجى إزالة الغطاء وترك الوعاء الزجاجي يستقر لمدة دقيقة إلى دقيقتين قبل وضعه في الميكروويف و/أو الفرن. وعند التجميد، يتم ملء الوعاء بنسبة 75% فقط لترك مساحة للتمدد.
- لا تستخدم الوعاء على اللهب أو أسفله أو مع مصادر الحرارة المباشرة الأخرى.
- لا تستخدم الوعاء بأعلى الموقد، أو أسفل عنصر الاحمرار، أو على شواية، أو في فرن محمصة الخبز.

## إرشادات التنظيف

- احرص دائماً على غسل منتجاتك قبل الاستخدام لأول مرة.
- اغسل المنتج في ماء ساخن مذاب فيه صابون واشطفه جيداً، أو اغسله في غسالة الأطباق.
- عند الوضع في غسالة الأطباق، تجنب حدوث صدمة ميكانيكية من خلال السماح بوجود مساحة كافية بين الأوعية الزجاجية.
- وبعد الاستخدام في الفرن، تأكد من تبريد الزجاج بشكل صحيح قبل الغسل لتجنب حدوث صدمة حرارية.
- لإزالة أي أوساخ قوية أو لإزالة بقايا الطعام، يجب النقع لوقت قصير في ماء دافئ بصابون قبل الغسل.
- لا تستخدم ليقة تنظيف كاشطة، أو منظفات كاشطة، حيث إنها ستخدش القاعدة والغطاء البلاستيكي.

## !!! ريذحت !!!

مثل جميع المنتجات الزجاجية: ، قد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام والعناية إلى كسر المنتج ، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة

## التزام TUPPERWARE

تعكس منتجاتنا التزامنا بإحداث تأثير ملموس قابل للقياس على العالم من حولنا. في Tupperware، نصمم جميع منتجاتنا مع مراعاة تقليل استخدام البلاستيك ومخلفات الطعام إلى أدنى حد. ومن خلال تصميم منتجات عالية الجودة تتسم بالمتانة وقابلية إعادة الاستخدام للسمود أمام اختبار الزمن، ندعم مهمتنا المتمثلة في تقليل النفايات لإطالة عمر كوكبنا وشعبنا والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها.

إن وعاء زجاج البوروسيليكات PREMIAGLASS المقدم من Tupperware مشمول بضمان مقدم من شركة Tupperware ضد أي عيب من عيوب التصنيع أو المواد الخام قد يحدث عند استعمال المنتج وفقاً للتعليمات (إرشادات الاستخدام والعناية) وفي الاستعمالات المنزلية المعتادة لمدة ٣٠ يوماً من تاريخ الشراء.

إن غطاء وعاء زجاج البوروسيليكات PREMIAGLASS المقدم من Tupperware مشمول بضمان مدى الحياة مقدم من شركة Tupperware ضد التصدع، أو التشقق، أو الانكسار، أو التقشر الناتج عن الاستخدام العادي غير التجاري، مع عدم تأثر المنتج أو تقشير طوله فترة عمره عند اتباع إرشادات الاستخدام والعناية.

لا يشمل الضمان تلف المنتج الناتج عن الإهمال أو إساءة الاستخدام أو الحوادث التي تشمل الحرارة المفرطة، أو الأوساخ، أو ظهور بقع وخدوش على الجزء الداخلي والخارجي للمنتج، أو تعرض المنتج للتلف بسبب تخزين المواد بشكل غير صحيح ولغير أغراض الاستخدام المنزلي (مثل المواد الكيميائية).

لا يشمل الضمان التلف الناتج عن البلى والتآكل العادي. يرجى الاطلاع على قسم الاستخدام والعناية للحصول على مزيد من التفاصيل.

## من المفترض استخدام منتج Tupperware

مراراً وتكراراً. في حالة تلف منتجك لأي سبب من الأسباب ولم يكن مشمولاً بالضمان أو إذا لم تعد بحاجة إليه ، قم بإعادة تدويره أو أخبرنا إذا كان بإمكاننا مساعدتك.