

タッパウェア プレミアグラス コンテナ



Tupperware

© 2022, Tupperware - All Rights Reserved.

タッパーウェア プレミアグラス コンテナは、ホウケイ酸ガラスを100%使用した多用途に使用できる食品保存容器です。冷凍、電子レンジ、オーブンなどにご利用いただけます。便利なロック式のカバーによる機能性と独自のデザイン性で、どんなキッチンでも写真映える存在に。



Tupperware®

機能と特長

- 透明性の高いガラス素材**
 中身が見える、透明性の高いガラス素材。
- クリップセキュア・リッド・システム — 空気と水分を100%密封**
 シリコンシールと4つの留め具からなる便利なロック式のカバーが空気と水分を100%密封します。
- 多用途 — オーブンやレンジを使った調理、保存からサービングまで**
 ホウケイ酸ガラスを使用したタッパーウェア プレミアグラス コンテナは、冷凍庫から直接電子レンジや温めたオーブンに入れても安全にご使用いただけます。全てが一つの容器で完結するので洗い物も最小限に！
- ホウケイ酸ガラス100%使用**
 300℃まで使用可能な耐熱ガラスを使用しています。
- 一般的な強化ガラスより10%の軽量化を実現**
 手や手首への負担を考え軽量化しました。
- 着色や着臭を防ぎます**
 ガラス素材のため、中に入っている食材のニオイ移り、着色の心配がありません。
- 重ねられる設計**
 棚や冷蔵庫のスペースを最大限活用いただけます。
- Removable Gasket (取り外し可能なガスケット)**
 For easy cleaning and sanitizing (簡単な掃除と消毒のために)
- 冷蔵庫、食洗器、オーブン、電子レンジで使用可(カバー以外)**
- 耐熱ガラスを使用**
 しているため、ゆがみや破損の心配がありません。

ご使用上の注意

- 電子レンジでのご使用:** 温め直しのために電子レンジ(グリル機能以外)をご使用いただけます。電子レンジを使用する際は、カバーを外し、飛び散り防止のため、ペーパータオルなどで覆ってください。
- オーブンでのご使用:** 本体のみ、オーブンでご使用いただけます。カバーは常に外してご使用下さい。オーブンでの耐熱温度は300℃です。
- 冷蔵/冷凍庫でのご使用:** 冷蔵庫や冷凍庫で保存した食材を、電子レンジやオーブンで加熱調理をする場合は、カバーを外し、ガラス本体を1～2分室温に置いてから使用ください。冷凍する場合、入れる食材の量は本体の75%までとしてください。
- 直火でのご使用はおやめください。
- ガスレンジ、グリル、またはトースターでのご使用はおやめください。

お手入れのしかた

- ・ はじめてお使いの際は必ず洗ってからご使用下さい。
- ・ 中性洗剤を入れたお湯で洗い、よくゆすいでください。食洗器のご使用も可能です。
- ・ 食洗器をご使用の際は、容器の間に十分なスペースを確保し、食器同士の接触を避けてください。
- ・ オーブンを使用した後は、やけどを避けるため、十分に冷ましてから洗浄してください。
- ・ がんこなシミや食品の洗い残しを取るには、中性洗剤を入れたお湯で軽くつけおき、洗浄ください。
- ・ 本体とプラスチックのカバーにキズがつきますので、研磨スポンジ、もしくは研磨剤入りのクレンザーの使用はお控えください。

!!!注意!!!

ガラス製品は、破損することで家具等へのキズや怪我などにつながります。安全にご使用いただくために、必ず記載のご使用方法を守ってご使用下さい。

タッパーウェアから皆さまへのお約束

私たちを取り巻く世界の中で目に見える影響を与える：タッパーウェアでは、使い捨てプラスチックとフードロスをもっと減らすことを常に念頭に製品を設計しています。高い品質、耐久性そして再利用可能な製品を生み出すことで、ムダを減らし、私たちが住む地球、人々、そして共存するコミュニティを守ります。

アフターサービスについて

本製品はタッパーウェアブランド・ジャパン株式会社が通常のタッパーウェア製品(プラスチック容器)に行っております品質保証の対象にはなりません。ただし、万一お手元に届いた製品に、製造時の不良または輸送途中の破損などの初期不良がございましたらお取替えいたします。詳しくは担当メンバーもしくは本社カスタマーサービスにお問合せください。

www.tupperwarebrands.co.jp