


Recycled Microfibers



- Non utilizzare come guanto da forno.
- Lavare tre volte separatamente prima del primo utilizzo.
- Si consiglia di utilizzare un detergente liquido.
- Non utilizzare ammorbidenti.
- Stendere ad asciugare o impostare una temperatura bassa se si utilizza l'asciugatrice.
- Accertarsi che la microfibra sia priva di particelle di sporcizia: queste ultime potrebbero graffiare le superfici sensibili.
- Consultare le istruzioni del produttore per la manutenzione della superficie da pulire. Se necessario, testare il prodotto in microfibra su una parte nascosta della superficie.

Tupperware