

Tipps & Hinweise

- Die unterschiedlichen Webarten bestimmen den Anwendungsbereich, der jeweils mit einem Symbol gekennzeichnet ist.
- Bei der Anwendung genügt meist schon etwas Wasser. Bei Bedarf können Sie ein wenig Putzmittel verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Mikrofaser-Tücher vor jeder Anwendung sauber und frei von Staub und Schmutz sind. Schmutzpartikel können empfindliche Oberflächen beschädigen.
- Bitte beachten Sie die Pflegehinweise des Herstellers.
- FaserPro unterliegt der gesetzlichen Gewährleistung.

Pflege & Waschanleitung

- Tücher vor dem ersten Gebrauch 3-mal separat waschen, da evtl. überschüssige Farbe ausbluten kann.
- Keinen Weichspüler verwenden.
- Wir empfehlen das Waschen in einem separaten Wäschesack, um ein Anhaften von anderen Fasern zu vermeiden.
- FaserPro nicht als Ofen- oder Topfhandschuh verwenden.



Die ausführlichen Gebrauchs-, Pflege- und Sicherheitshinweise finden Sie im jeweiligen Produktbeileger.

tupperware.de  

FaserPro

Was man liebt,
sollte man pflegen.



D180109

Tupperware®

FaserPro

Das sind hochwertige Mikrofaser-Tücher mit maximaler Saugfähigkeit. Sie nehmen durch die spezielle Verarbeitung bis zum 7-fachen ihres eigenen Gewichts an Feuchtigkeit und Schmutz auf.

FaserPro Multi (2)



Wo? Universell einsetzbar, im Bad, Küche, Wohnzimmer.

Wie? Verwenden Sie FaserPro Multi feucht oder trocken im gesamten Haushalt.



FaserPro UltraStark



Wo? UltraPro-Produkte, Kochgeschirr, Ceran-Kochfelder.

Wie? Verwenden Sie FaserPro UltraStark stets feucht. Die raue Seite eignet sich besonders gut zum Entfernen von groben Speiseresten. Die weiche Seite absorbiert Wasser und poliert.



FaserPro Durchblick (2)



Wo? CDs, Brillen, Kamera-Linsen, Silber, empfindliche Klarlack-Oberflächen.

Wie? Zum Polieren von glatten Oberflächen verwenden Sie FaserPro Durchblick trocken.



FaserPro Staubfrei (2)



Wo? Haushalt, Tastatur, Handy, Fernseher.

Wie? Für maximale Staubanziehung trocken verwenden.



FaserPro Glas (2)



Wo? Fenster, Glas, Spiegel und glanzpolierte Oberflächen.

Wie? Verwenden Sie FaserPro Glas nebelfeucht.



FaserPro Küche (2)



Wo? Zum Abtrocknen von Geschirr, Besteck, Tupperware-Produkten

Wie? Verwenden Sie FaserPro Küche wie ein Geschirrtuch.

