


# Recycled Microfibers



- Não utilize como luvas de forno.
- Lave 3 vezes separadamente antes da primeira utilização.
- É recomendado detergente líquido.
- Não utilize amaciador.
- Pendure para secar ou coloque no programa de temperatura baixa se utilizar uma máquina de secar.
- Certifique-se de que a microfibra se mantém sem partículas de sujidade, pois podem marcar as superfícies sensíveis.
- Observe também as instruções de cuidados do fabricante da superfície a ser limpa. Se necessário, pode testar o produto de microfibra numa parte oculta da superfície.

# Tupperware