

PremiaGlass

Pojemnik ze szkła borokrzemowego



Tupperware

© 2022, Tupperware - All Rights Reserved.

Pojemnik ze szkła borokrzemowego PREMIAGLASS firmy Tupperware oferuje wszechstronność w najlepszym wydaniu — to wielofunkcyjny pojemnik wykonany w 100% ze szkła borokrzemowego, zapewniający możliwość używania go w zamrażarce, kuchence mikrofalowej i piekarniku. Jest to elegancki dodatek do każdej kuchni, niepowtarzalnie zaprojektowany z estetycznymi i pięknymi, a jednocześnie funkcjonalnymi pokrywkami godnymi Instagrama.



Tupperware®

FUNKCJE I ZALETY

- **Pojemnik z krystalicznie przezroczystego szkła:**
Krystaliczna przezroczystość sprawia, że łatwo zobaczyć, co jest w środku.
- **System Clip-Secure Lid – 100% szczelności i odporności na przecieki:**
Pokrywki z czterema zatrzaskami i dobrze przylegającą, silikonową uszczelką gwarantują przechowywanie żywności w 100% szczelnym pojemniku odpornym na przecieki.
- **Uniwersalność — pieczenie, przechowywanie, odgrzewanie i podawanie:**
Pojemniki Tupperware PREMIAGLASS są wykonane ze szkła borokrzemowego, którego można bezpiecznie używać do przechowywania i obróbki żywności w zamrażarkach, kuchenkach mikrofalowych lub nagranych piekarnikach (bez pokrywki) w tym samym naczyniu, oszczędzając kłopotów z dodatkowym myciem!
- **Wykonane w 100% ze szkła borokrzemowego:**
Z żaroodpornego materiału szklanego, który wytrzymuje temperaturę do 300°C.
- **10% lżejsze od szkła hartowanego:**
Lekkość, która zdejmuje ciężar z Twojego nadgarstka.
- **Odporne na plamy i zapachy:**
Wykonane z nieporowatego szkła, które nie pochłania zapachów, smaków ani nie absorbuje plam po żywności.
- **Możliwość układania na sobie:**
Pozwala zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni w szafce, spiżarni i lodówce.
- **Bezpieczne do użytkowania w zamrażarkach, zmywarkach, piekarnikach i kuchenkach mikrofalowych (bez pokrywki):**
Wykonane z żaroodpornego szkła, które nie odkształca się ani nie pęka przy prawidłowym użytkowaniu i pielęgnacji.

UŻYTKOWANIE I PIELEGNACJA

- **Można używać w kuchence mikrofalowej:** Służy do podgrzewania w kuchence mikrofalowej (z wyjątkiem kuchenek mikrofalowych z elementem przyrumieniającym). Podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej zdejmij pokrywkę i przykryj naczynie ręcznikiem papierowym, aby zapobiec rozpryskom.
- **Można używać w piekarniku:** W konwencjonalnych piekarnikach można używać tylko naczyń szklanych, a pokrywki należy zawsze zdejmować. Bezpieczna temperatura w piekarniku wynosi do 300°C.
- **Można używać w lodówce i zamrażarce:** Używając szklanego naczynia do przechowywania żywności w lodówce lub zamrażarce, przed włożeniem go do kuchenki mikrofalowej i/lub piekarnika należy zdjąć z niego pokrywkę i pozostawić szklane naczynie na 1–2 minuty. Podczas zamrażania napełniać pojemnik tylko do 75% pojemności, aby zapewnić miejsce na rozszerzanie się.
- **Nie** używać na ogniu lub przy otwartym płomieniu ani w pobliżu innych bezpośrednich źródeł ciepła.
- **Nie** używać na kuchence, pod elementem przyrumieniającym, na grillu ani w tosterze.

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

- Przed pierwszym użyciem nowego produktu zawsze należy go umyć.
- Myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu i dokładnie wypłukać lub umyć w zmywarce.
- Umieszczając produkt w zmywarce, zapobiegaj mechanicznym uderzeniom, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca między szklanymi naczyniami.
- Po użyciu produktu w piekarniku, przed jego myciem upewnij się, że szkło dobrze ostygło, aby uniknąć poparzenia.
- Aby usunąć uporczywe plamy lub resztki jedzenia, przed myciem namocz produkt krótko w ciepłej wodzie z płynem do mycia.
- Nie używać szorujących zmywaków ani ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię pojemnika i plastikowej pokrywki.

!!! UWAGA !!!

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów szklanych, niestosowanie się do instrukcji użytkowania i pielęgnacji może spowodować stłuczenie produktu, co może z kolei skutkować uszkodzeniem mienia i poważnymi obrażeniami ciała.

ZOBOWIĄZANIE FIRMY TUPPERWARE

Nasze produkty odzwierciedlają nasze zobowiązanie do wprowadzania w otaczającym nas świecie wymiernych zmian na lepsze. W firmie Tupperware wszystkie produkty projektujemy z myślą o ograniczaniu odpadów z plastiku i marnowania żywności. Tworzymy trwałe produkty wysokiej jakości, nadające się do wielokrotnego użytku i wytrzymujące próbę czasu, wspierając tym samym misję zmniejszania ilości odpadów dla dobra planety, naszych pracowników oraz społeczności, w których żyjemy i działamy.

Pojemnik ze szkła borokrzemowego PREMIAGLASS firmy Tupperware objęty jest gwarancją Tupperware obejmującą wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne, które mogą wystąpić podczas użytkowania produktu zgodnie z zaleceniami (zalecenia dotyczące użytkowania i pielęgnacji) oraz podczas normalnego użytkowania w gospodarstwie domowym przez 30 dni od daty zakupu.

Pokrywka pojemnika ze szkła borokrzemowego PREMIAGLASS firmy Tupperware jest objęta dożywotnią gwarancją firmy Tupperware, gwarantującą w normalnych warunkach użytkowania niekomercyjnego odporność na odpryskiwanie, pękanie i złamania bez uderzenia lub na łuszczenie się przez cały okres użytkowania produktu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi jego użytkowania i pielęgnacji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych w wyniku zaniedbań, niewłaściwej pielęgnacji lub wypadków, w tym przegrzania, narażenia na wystąpienie plam, pęknięć i zarysowań wewnątrz i na zewnątrz produktu, ani uszkodzeń powstałych w wyniku przechowywania niewłaściwych materiałów nieprzeznaczonych do użytku domowego (takich jak chemikalia). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem. Więcej informacji można znaleźć w sekcji UŻYTKOWANIE I PIELEGNACJA.

Ten produkt firmy Tupperware przeznaczony jest do wielokrotnego użytku. Jeśli z jakiegokolwiek powodu produkt uległ uszkodzeniu, które nie jest objęte gwarancją lub stał się niepotrzebny, prosimy o jego odpowiedzialny recykling lub kontakt z nami, jeśli potrzebna jest pomoc.