

PremiaGlass

Recipiente de borosilicato



Tupperware

© 2022, Tupperware - All Rights Reserved.

O recipiente de borossilicato Tupperware PREMIAGLASS oferece a máxima versatilidade. Fabricado em vidro 100% de borossilicato, este recipiente polivalente pode ser utilizado no congelador, no micro-ondas e no forno. Uma peça elegante para qualquer cozinha, com um design exclusivo que conta com umas bonitas e funcionais tampas de fecho inteligente verdadeiramente dignas do Instagram.



Tupperware®

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- **Base em vidro transparente:**
A base em vidro transparente permite ver facilmente o conteúdo.
- **Sistema de tampas de fecho seguro: 100 % hermético e à prova de fugas:**
Tampas de fecho inteligente com quatro abas e encaixe seguro com um vedante de silicone, para conservar os alimentos num ambiente 100 % hermético e sem fugas.
- **Versátil: cozinhar, guardar, reaquecer, servir:**
O Tupperware PREMIAGLASS é feito de vidro de borossilicato, que pode passar do congelador para o micro-ondas ou para o forno pré-aquecido (sem a tampa) com toda a segurança. Sempre no mesmo recipiente, para lhe poupar o incómodo da lavagem da louça.
- **Feito com vidro 100% de borossilicato:**
Com material de vidro resistente ao calor, até uma temperatura de 300°C.
- **10 % mais leve do que o vidro temperado:**
A leveza que lhe tira um peso dos pulsos.
- **Resistente a manchas e odores:**
Feito de vidro não poroso que não absorve odores, sabores nem manchas dos alimentos.
- **Empilhável:**
Permite-lhe maximizar o espaço do armário, da despensa e do frigorífico.
- **Próprio para congelador, máquina de lavar louça, forno e micro-ondas (sem tampa):**
Fabricado com vidro resistente ao calor que não se deforma nem racha se utilizado e cuidado de forma adequada.

UTILIZAÇÃO E CUIDADO

- **Próprio para micro-ondas:** utilize para reaquecer alimentos no micro-ondas (exceto em modo grill). Para reaquecer no micro-ondas, remova a tampa e cubra com um papel de cozinha para evitar salpicos.
- **Próprio para forno:** em fornos convencionais, apenas podem ser utilizados os recipientes de vidro. As tampas devem ser sempre retiradas. Adequado para temperaturas até 300°C.
- **Próprio para frigorífico e congelador:** se utilizar o recipiente de vidro para guardar alimentos no frigorífico ou no congelador, retire a tampa e deixe o recipiente de vidro à temperatura ambiente durante 1 a 2 minutos antes de o colocar no micro-ondas e/ou no forno. Para congelar, encha o recipiente apenas até 75 % da capacidade para ter margem de expansão.
- **Não** utilize sobre ou sob chamas ou outras fontes de calor direto.
- **Não** utilize no fogão, num grelhador nem numa tostadeira.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Lave sempre os produtos antes da primeira utilização.
- Lave em água quente com detergente e enxague bem ou lave na máquina de lavar louça.
- Quando colocar na máquina de lavar louça, evite choques mecânicos deixando espaço suficiente entre recipientes de vidro.
- Depois de utilizar no forno, assegure-se de que o vidro arrefece adequadamente antes da lavagem, para evitar choques térmicos.
- Para remover manchas ou resíduos difíceis, coloque de molho em água morna com detergente durante uns momentos, antes da lavagem.
- Não utilize esfregões ou detergentes abrasivos, pois irão riscar a base e a tampa de plástico.

!!! AVISO !!!

Tal como acontece com todos os produtos de vidro, o desrespeito das instruções de utilização e cuidado pode provocar a quebra do produto, o que pode resultar em danos materiais e lesões graves.

O COMPROMISSO DA TUPPERWARE

Os nossos produtos refletem o nosso compromisso em causar um impacto mensurável no mundo que nos rodeia. A Tupperware concebe todos os produtos com o objetivo de minimizar a utilização de plástico e o desperdício de alimentos. Ao criar produtos de qualidade, duradouros e reutilizáveis, fabricados para resistir ao desgaste, estamos a apoiar a nossa missão de reduzir o desperdício para a longevidade do nosso planeta, das pessoas e das comunidades em que vivemos e trabalhamos.

O recipiente de borossilicato Tupperware PREMIAGLASS tem uma garantia Tupperware de 30 dias a partir da data de compra contra defeitos de material ou de fabrico que possam ocorrer durante a utilização do produto segundo as instruções (de utilização e cuidado) e na utilização doméstica normal.

A tampa do recipiente de borossilicato Tupperware PREMIAGLASS está abrangida pela garantia vitalícia da Tupperware, tendo cobertura contra falhas, fendas e quebra sem impacto ou descascamento durante toda a vida útil do produto no âmbito de uma utilização normal não comercial segundo as instruções de utilização e cuidado.

A garantia não cobre danos no produto resultantes de negligência, de cuidados inadequados ou de acidentes, incluindo sobreaquecimento, manchas, fendas e riscos no interior e no exterior do produto ou quaisquer danos provocados pelo armazenamento de materiais desadequados não destinados ao uso doméstico (como produtos químicos).

A garantia não cobre os danos causados pelo desgaste normal. Consulte a secção **UTILIZAÇÃO E CUIDADO** para obter mais detalhes.

O seu produto Tupperware foi concebido para ser utilizado repetidamente. Se, por qualquer motivo, o seu produto ficar danificado e não estiver coberto pela garantia ou se não precisar mais dele, seja responsável e recicle-o ou contacte-nos caso precise de ajuda.