

# PremiaGlass

Borosilikaattiaastia



**Tupperware**

---

© 2022, Tupperware - All Rights Reserved.

**Tupperware PREMIAGLASS -borosilikaattiasia** tarjoaa monipuolisuutta parhaimmillaan – 100-prosenttisesta borosilikaattilasista valmistetun, monikäyttöisen astian voi laittaa pakastimeen, mikroaaltouuniin ja uuniin. Tämä tyylikäs tuote sopii kaikkiin keittiöihin ja siinä on kauni[1]isti muotoiltu ja kätevästi lukittuva kansi. Kelpaa vaikka Instagramiin.



**Tupperware®**

## OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- **Kirkas lasinen pohjaosa:**  
Sisältö on helppo nähdä kirkkaan pohjaosan läpi.
- **Clip-Secure-kansijärjestelmä – täysin ilmatiivis ja vuotamaton:**  
Neljästä kohdasta älykkäästi lukittavissa kansissa on hyvin istuvat silikonitiivisteet, jotta tuote on täysin ilmatiivis ja vuotamaton.
- **Monikäyttöinen – paista, säilytä, kuumenna ja tarjoile:**  
Tupperware PREMIAGLASS on borosilikaattilasista valmistettu astia, joka voidaan siirtää turvalisesti pakastimesta mikroaaltouuniin tai lämmitettyyn uuniin (ilman kantta).  
Astiaa ei tarvitse vaihtaa, mikä vähentää astianpesun vaivaa.
- **Valmistettu 100-prosenttisestä borosilikaattilasista:**  
Lämmönkestävä lasimateriaali kestää jopa 300 °C:n lämpötilan.
- **10 % kevyempi kuin karkaistu lasi:**  
Keventää ranteeseen kohdistuvaa kuormitusta.
- **Tahran- ja hajunkestävä:**  
Valmistettu ei-huokoisesta lasista, joka ei ime ruoan hajuja, makuja tai tahroja.
- **Pinottava:**  
Voit säästää tilaa ruokakomerossa ja jääkaapissa.
- **Pakastimen, astianpesukoneen, uunin ja mikroaaltouunin kestävä (ilman kantta):**  
Valmistettu lämmönkestävästä lasista, joka ei väännä tai halkeile, kun sitä käytetään ja hoidetaan asianmukaisesti.

## KÄYTTÖ JA HOITO

- **Mikroaaltouunin kestävä:** Käytä lämmitykseen mikroaaltouunissa (ei ruskistavassa mikroaaltouunissa). Kun lämmität mikroaaltouunissa, poista kansi ja peitä talouspaperilla roiskeiden estämiseksi.
- **Uunin kestävä:** Tavallisissa uuneissa voidaan käyttää vain lasiastioita, ja kannet on aina poistettava. Uunin lämpötila voi olla enintään 300 °C.
- **Jääkaapin ja pakastimen kestävä:** Kun käytät lasiastiaa ruoan säilyttämiseen jääkaapissa tai pakastimessa, poista kansi ja anna lasiastian olla 1–2 minuuttia huoneenlämmössä ennen kuin laitat sen mikroaaltouuniin tai uuniin. Pakastettaessa täytä astiasta vain 75 %, jotta sisällöllä on riittävästi tilaa laajentua.
- **Älä** käytä liekin tai muun suoran lämmönlähteen päällä tai alla.
- **Älä** käytä liedellä, ruskistuselementin alla, grillissä tai leivänpaahtimessa.

## PUHDISTUSOHJEET

- Pese aina tuotteet ennen ensimmäistä käyttöä.
- Pese kuumassa astianpesuainevedessä ja huuhtelee hyvin tai pese astianpesukoneessa.
- Kun asetat lasiastioita astianpesukoneeseen, jätä niiden väliin riittävästi tilaa mekaanisten iskujen välttämiseksi.
- Kun olet käyttänyt tuotetta uunissa, anna lasin jäähtyä kunnolla ennen pesua lämpöshokin välttämiseksi.
- Poista pinttynyt tahra ja ruokajäämät liottamalla hetken lämpimässä astianpesuainevedessä ennen pesua.
- Älä käytä puhdistukseen hankaavia sieniä tai puhdistusaineita, sillä ne naarmuttavat pohjaosaa ja muovikantta.

## !!!VAROITUS!!!

Kuten kaikkien lasituotteiden kohdalla, käyttö- ja hoito-ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tuotteen rikkoutumisen, mistä voi seurata omaisuusvahinkoja ja vakavia henkilövahinkoja.

## TUPPERWAREN SITOUMUS

Tuotteemme heijastavat sitoumustamme vaikuttaa meitä ympäröivään maailmaan mitattavissa olevalla tavalla. Suunnittelemme Tupperwaressa kaikki tuotteemme niin, että minimoimme muovi- ja ruokajätteen. Suunnittelemalla laadukkaita, kestäviä ja uudelleenkäytettäviä tuotteita, jotka kestävät kauan, tuemme missiotamme pienentää jätteen määrää ja edistämme näin maapallon, ihmisten ja omien yhteisöjemme pitkäikäisyyttä.

**Tupperware PREMIAGLASS -astialla on Tupperwaren** takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet, kun tuotetta on käytetty ohjeiden (käyttö- ja hoito-ohjeiden) mukaisesti ja normaalissa kotitalouskäytössä. Takuu ei kata tuotteen vaurioita, jotka johtuvat huolimattomuudesta tai tuotteen väärinkäytöstä.

Jos tuotteesi kuuluu takuun piiriin, katso koko takuun kuvaus maassasi sovellettavista takuehdoista. Tupperware-tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi yhä uudelleen. Jos tuotteesi vaurioituu mistä tahansa syystä eikä sillä ole takuuta tai et käytä tuotetta enää, toimi vastuullisesti ja kierrätä tuote, tai ota yhteyttä Tupperwareen.