

PremiaGlass

盛餐和储藏容器



Tupperware

特百惠臻雅玻璃保鲜盒做工优良，采用高硼硅酸玻璃制作，是一款集冷冻保鲜、微波加热、烤箱烤焗功能于一身的多用途保鲜盒。独特设计的四面卡扣盖，集美观与实用于一体，是家家户户厨房必备单品。



Tupperware®

产品特点

- **玻璃盒身-晶莹透亮**

晶莹剔透的盒身方便看清盒内食物

- **卡扣安全盖-不泄气，不洒漏**

四面智能卡扣盖，配上硅胶密封圈，确保保鲜盒不泄气，不洒漏。

- **多功能-可用于烤焗、储藏、加热和盛餐**

特百惠臻雅玻璃保鲜盒盒身用高硼硅酸玻璃制作，可以直接从冷冻室放入微波炉或者烤箱加热（加热时请去掉盖子）。一个容器即可从储藏、加热到盛餐，减少清洁的时间。

- **选用高硼硅玻璃制作**

最高耐受温度可达300°C。

- **比钢化玻璃更轻便**

为您的手腕减轻负担。

- **防着色，防异味**

选用无孔玻璃制作，防止食物色素、气味残留。

- **可叠放**

优化您的储物柜和冰箱空间。

- **可拆洗硅胶圈**

清洗更方便，使用更卫生。

- **可放入冷冻室、洗碗机、烤箱和微波炉使用（需去掉盖子）**

- **使用耐高温玻璃制作**

正常使用下不会变形和开裂。

注意事项

- **可用于微波炉：**可用于在微波炉中加热（不包括有发热丝的微波炉）。

在微波炉加热食物时，请把盖子去掉。

- **可用于烤箱：**只有玻璃盒身可放入烤箱中使用，不可将盖子放入工作中的烤箱。

盒身耐受温度高达300°C。

- **可用于冰箱冷冻和冷藏室：**当使用玻璃保鲜盒冷藏或冷冻食物后，

需要放入微波炉或烤箱中使用时，请先打开盒盖，在常温环境下放1-2分钟。在冷冻室使用时，请只存放75%的食物，留出适当空间给食物冷冻后膨胀。

- **请避免极度及突然的冷热温度变化：**突然的冷热温度变化，玻璃盒可能会破裂，

所以请勿在热烫的玻璃盒中加入液体，同时也切勿将热烫的玻璃盒置于水中或置于冰冷或潮湿的台面上。拿取热烫的玻璃盒时，请务必使用干的隔热手套或干布，切勿用湿布拿取。

- **请勿用于明火。**

- **请勿在炉灶、电热丝、烧烤架或烤面包机上使用。**

清洗指引

- 首次使用前，请先清洗并擦干。
- 请用温暖的肥皂水冲洗或用洗碗机清洗本品。
- 放于洗碗机清洗时，请在产品周围预留足够空间，以避免机器震动刮花或损坏本品。
- 放于烤箱或微波炉使用后，请确保产品温度已下降再进行清洗，以避免热冲击所造成的产品破损。
- 偶有食物粘附或食物着色时，可先用温暖的肥皂水浸泡再清洗。
- 请勿用刷子或硬物擦洗，应用柔软海绵或布清洗，以免刮花。

!!! 警告 !!!

对于所有玻璃产品，请您切实遵守产品使用说明并请小心使用，以避免玻璃器皿破裂时可能造成的财产损失或人身伤害。

特百惠承诺

特百惠的优质产品反映公司对周围环境做出可量化影响的承诺。在特百惠，从设计产品开始，即谨记以最少的塑料和减少食物浪费为目标。在创造出优质、耐用和可重复使用的产品时，我们的任务是减少浪费，让地球以及我们工作和生活的社区可以持续发展。

特百惠臻雅玻璃保鲜盒盒身享受特百惠产品质保。自购买之日起30日内，按照产品说明书正常使用情况下，因产品材料或制造缺陷而产生的质量问题，可按特百惠产品质保进行退换。

不当使用或意外导致的产品损坏不在质保范围内，包括过度加热、着色、使用后玻璃盒身撞击破碎、盒身内外的刮痕、储藏不当物品（例如化学物品）等都不属于质保范围。

正常折旧和刮花不在质保范围内，请参考“使用注意事项”获得详细使用信息。

特百惠产品是可以反复使用的。如您的产品损坏了且不在质保范围内，或您不再需要此产品，请您循环利用。有任何需要，请随时与我们联系。