

PremiaGlass

Hộp đựng thủy tinh borosilicate



Tupperware

© 2022, Tupperware - All Rights Reserved.

Hộp đựng thủy tinh borosilicate Tupperware PremiaGlass được làm từ 100% thủy tinh borosilicate nên vô cùng tiện dụng. Bạn có thể sử dụng hộp đựng đa năng này trong tủ đông, lò vi sóng và lò nướng. Sản phẩm này sẽ tôn thêm vẻ đẹp cho mọi căn bếp. Sở hữu thiết kế độc đáo với nắp khóa bên ngoài đẹp mắt, bên trong hoạt động thông minh, bạn nhất định sẽ muốn khoe bộ hộp này lên Instagram đấy!



Tupperware®

ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH

- **Thân bằng thủy tinh trong như pha lê**
Thân thủy tinh trong như pha lê giúp dễ dàng quan sát thực phẩm bên trong
- **Hệ thống nắp gấp cố định – Kín khí và kín nước 100%**
Nắp khóa 4 cạnh gấp thông minh với gioăng silicone cố định giúp bảo quản thực phẩm kín khí và kín nước 100%.
- **Đa năng – Nướng – Bảo quản – Hâm nóng – Làm bát đựng**
Tupperware PremiaGlass được làm từ thủy tinh borosilicate nên rất an toàn khi sử dụng trong tủ đông, lò vi sóng hoặc lò nướng tự làm nóng (không đậy nắp), tất cả trong một hộp đựng để không phải rửa thêm bát!
- **Làm bằng 100% thủy tinh borosilicate**
Với vật liệu thủy tinh chịu nhiệt có thể chịu được nhiệt độ lên tới 300°C
- **Nhẹ hơn thủy tinh cường lực 10%**
Trọng lượng nhẹ để nâng niu cổ tay bạn
- **Chống bám bẩn và mùi**
Được làm từ thủy tinh không xốp nên không bám mùi, hương vị hoặc vết bẩn thực phẩm
- **Có thể xếp chồng lên nhau**
Giúp bạn tiết kiệm tối đa không gian tủ bếp và tủ lạnh.
- **Thủy tinh chịu nhiệt**
Cẩn thận khi sử dụng và bảo quản nhằm tránh bị vỡ
- **An toàn với tủ đông, máy rửa bát, lò nướng và lò vi sóng (không đậy nắp)**
Làm bằng thủy tinh chịu nhiệt giúp hạn chế nứt vỡ hay cong vênh trong quá trình sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- **Thủy tinh chịu nhiệt**
Cẩn thận khi sử dụng và bảo quản nhằm tránh bị vỡ

SỬ DỤNG VÀ CHĂM SÓC

- **An toàn với lò vi sóng:** Sử dụng để hâm nóng lại thực phẩm trong lò vi sóng (trừ lò vi sóng có chức năng nướng vàng thực phẩm). Khi hâm nóng thực phẩm trong lò vi sóng, cần mở nắp hộp và dùng giấy bọc thực phẩm giúp ngăn thực phẩm bắn ra ngoài.
- **An toàn với lò nướng:** Chỉ có thể sử dụng hộp thủy tinh trong lò nướng thông thường và luôn phải mở nắp. Nhiệt độ để sử dụng an toàn trong lò nướng là 300°C
- **An toàn với tủ lạnh và tủ đông:** An toàn với tủ lạnh và tủ đông: Khi sử dụng hộp thủy tinh để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh hoặc tủ đông, vui lòng mở nắp và để hộp thủy tinh ở bên ngoài từ 1-2 phút trước khi sử dụng trong lò vi sóng hoặc lò nướng. Khi bảo quản trong tủ đông, chỉ cho thực phẩm đầy 75% hộp để có không gian giãn nở cho thực phẩm.
- **Không** sử dụng trên hoặc dưới ngọn lửa hoặc nguồn nhiệt trực tiếp khác
- **Không** sử dụng để đun nấu trên bếp, dưới thành phần nướng vàng thực phẩm, trên bếp

HƯỚNG DẪN VỆ SINH

- Luôn rửa và làm khô sản phẩm trước khi sử dụng lần đầu tiên.
- Vòng đệm có thể tháo rời giúp việc làm sạch dễ dàng.
- Vòng đệm có thể tháo rời giúp việc làm sạch dễ dàng.
- Rửa bằng nước xà phòng nóng và tráng kỹ hoặc rửa bằng máy rửa bát
- Khi đặt trong máy rửa bát, cần tránh va đập cơ học bằng cách để các hộp thủy tinh cách nhau một khoảng hợp lý.
- Sau khi sử dụng trong lò nướng, hãy đảm bảo thủy tinh đủ nguội trước khi rửa để tránh sốc nhiệt.
- Để loại bỏ mọi vết bẩn cứng đầu hoặc cặn thức ăn, hãy ngâm trong nước xà phòng ấm một lúc trước khi rửa.
- Không làm sạch bằng miếng chùi rửa sắc nhọn hoặc chất tẩy rửa mạnh để tránh làm xước thân và nắp hộp.

!!! CHÚ Ý !!!

Giống như các sản phẩm bằng thủy tinh khác, việc không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng và bảo quản có thể khiến sản phẩm bị vỡ, dẫn đến hư hỏng và có thể gây thương tích cá nhân.

CAM KẾT CỦA TUPPERWARE

Mỗi sản phẩm của chúng tôi đều thể hiện cam kết kiểm soát tác động đối với môi trường. Tại Tupperware, chúng tôi thiết kế tất cả sản phẩm với mục đích giảm thiểu chất thải nhựa và thực phẩm. Thông qua những sản phẩm chất lượng, có độ bền cao và có thể tái sử dụng theo thời gian, chúng tôi tiếp tục củng cố sứ mệnh giảm lượng chất thải vì sự phát triển bền vững của hành tinh, của người dân và cộng đồng cùng chung sống và làm việc

Hộp đựng thủy tinh borosilicate Tupperware PremiaGlass được bảo hành theo chính sách bảo hành của Tupperware về lỗi vật liệu hoặc lỗi sản xuất có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn (hướng dẫn sử dụng và chăm sóc) và sử dụng thông thường tại gia đình, trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua

Nắp hộp đựng thủy tinh borosilicate Tupperware PremiaGlass được bảo hành theo Chính sách bảo hành trọn đời của Tupperware. Tupperware sẽ bảo hành trong điều kiện sử dụng bình thường phi thương mại đối với các vết sứt, nứt và vỡ mà không bị va đập hoặc bong tróc trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng và chăm sóc.

Chế độ bảo hành này không bao gồm hư hỏng sản phẩm do sử dụng không cẩn thận, chăm sóc không đúng cách hoặc các sự cố như sử dụng trong nhiệt độ quá cao, xuất hiện vết bẩn, vết nứt và trầy xước ở bên trong và bên ngoài của sản phẩm, hoặc bất kỳ hư hỏng nào do bảo quản vật liệu không phù hợp không dành cho mục đích sử dụng trong gia đình (chẳng hạn như hóa chất)

Chế độ bảo hành không bao gồm hư hỏng do mòn hỏng thông thường. Vui lòng xem phần **SỬ DỤNG VÀ CHĂM SÓC** để biết thêm chi tiết

Quý vị có thể sử dụng lại sản phẩm Tupperware nhiều lần. Nếu vì bất kỳ lý do gì khiến sản phẩm của quý vị bị hư hỏng và không được bảo hành hoặc quý vị không sử dụng sản phẩm nữa, xin hãy nâng cao tinh thần trách nhiệm và tái chế sản phẩm, hoặc thông báo cho chúng tôi nếu chúng tôi có thể giúp quý vị

www.tupperware.com.vn