


Tupperware® Potato Smart

DE Parts included | FR Pièces incluses | IT Parti incluse | DE In Lieferumfang enthalten | CZ Části v sadbě | RO Pieșe incluse | NL Onderdelen inbegrepen | CZ Obsahuje následující součásti | HU Tartalmazott alkatrészek | SK Zahnut diely | ES Piezas incluidas:

DE Lid | FR Couvercle | GB Thumb Indents | FR Encoches | GB Cap | FR Rabat | IT Coperchio | DE pour le Douce | IT Incavi per i polli | IT Cap | GB Deckel | PL Pokrywa | DE Daumenvertiefungen | Deckel | FR Pok | GB Capac secundar | FR Wcięcia na kółki | RO Capac principal | NL Deksel | CZ Víčko | RO Identificatori pentru degetul mare | NL Kap | CZ | HU Fedő | SK Veko | NL Duimuiterspringen | CZ Prohlubně Víčko | HU Sápka por palce | HU Mélyedésék a hüvelykujj szármára | SK Uzáver | ES Tapa | ES Hendiduras para el pulgar



DE Container | FR Bac | GB Tab | FR Languette | IT Linguetta | IT Contenitore | DE Behälter | PL Pojemnik | RO Container | NL Container | CZ Nádoba | HU Fül | SK Uzáver | ES Pestaña Edény | SK Nádoba | ES Recipiente

DE Dimensions | FR Dimensions | IT Dimensioni | GB Maße | PL Wymiary | RO Dimensiuni | NL Dimensies | CZ Rozměry | HU Méreték | DE Rozmery | ES Dimensiones: 28,5 x 19 x 23 cm de alto, 8,5 L

DE Thank you for purchasing your **Tupperware® Potato Smart** container. Potato Smart is an innovative storage solution from Tupperware® to keep potatoes dry and fresh. It is suitable for storing all types of potatoes including Maris Piper, baking potatoes, sweet potatoes, new potatoes and more. The Potato Smart design provides optimum storage conditions for sufficient air circulation, light and humidity, resulting in keeping your potatoes dry, fresh and tasting better.

The atmosphere inside the Potato Smart ensures a combination of the following:

- Proper humidity for minimizing weight loss, helping potatoes remain firm
- Minimizes sprouting & rotting
- Reduces odours
- Minimizes condensation inside
- Minimizes the production of Solanine
- Reduces food waste

How to assemble your Potato Smart container:

- Place the product on a flat surface
- Before fitting the lid on the container, attach the cap to the lid by pressing the knobs through the 6 small holes.
- To seal, align the lid frame with the container. With the cap open, first press the lid onto the front of the container. Then slide your thumbs along the rims of the lid and press into place around the frame.
- To close the cap, press firmly and simultaneously on the 2 indents in both corners of the cap with your thumbs, while holding the container with the other fingers of both hands. When you hear a 'click', the cap is closed.
- The tab of the cap provides finger space which makes it very easy to lift the cap open. As you push the cap back, it will fix in the open position and stay open as needed.
- To remove the cap, first remove the lid from the container and then push the 6 knobs out of the lid with your thumbs.

How to use your Potato Smart container:

- After purchasing your Potato Smart container clean and dry your product before first use, following the care instructions.
- After purchasing your potatoes **remove all packaging** and place inside the container.
- The generous opening of the cap makes it easy to reach the potatoes inside the container. If required, the cap and the lid can be fully removed, making it easier to refill the container in no time.
- Can be stacked neatly and efficiently with additional Potato Smart containers or the Onion Smart & Garlic Smart container without restricting air flow.
- Do not lift or carry the Potato Smart by just holding the cover.
- Performance will vary subject to the freshness and type of potatoes.
- The preservation time of your potatoes in the Potato Saver container is dependent on the ambient temperature and air humidity.
- Potato Smart should be kept in a **cool dry place that is not too humid** such as a garage, cellar, pantry or inside a cupboard.
- **Do not store in the fridge or under the sink.**
- **Keep out of direct sunlight and away from sources of heat.**
- Potatoes are best preserved between 7°C and 10°C. At lower temperature, the potato starch converts into sugar. At higher temperature, the potato gets dehydrated.
- Sprouting is caused by storing potatoes too long or at too high temperatures or too much humidity.

How to care for your Potato Smart container:

- Wash and **thoroughly dry** before first use.
- Dishwasher safe.
- If handwashing, use a soft cloth. Do not use abrasive cleaning products.
- The lid and cap can be fully removed so the container can be cleaned properly.
- Always wash and **thoroughly dry** the Potato Smart container after each use.

Any moisture could affect performance.

For full details of the warranty and to register your product, please visit your distributors website.

FR Merci d'avoir acheté un bac **Tupperware® Potato Smart**. Potato Smart est une solution de stockage innovante de Tupperware®, adaptée au stockage de tous les types de pommes de terre, y compris Maris Piper, pommes de terre au four, patates douces, pommes de terre nouvelles et plus encore. Le bac Potato Smart offre des conditions de stockage optimales avec une circulation d'air, une lumière et une humidité suffisantes, ce qui permet de garder vos pommes de terre sèches et fraîches.

Comment assembler votre contenant Potato Smart :

- Placez le produit sur une surface plane.
- Avant de fixer le couvercle sur le récipient, fixez le rabat au couvercle en appuyant sur les protubérances à travers les 6 petits trous.
- Pour fermer hermétiquement, alignez le cadre du couvercle sur le bac. Tout en maintenant le rabat ouvert, appuyez d'abord sur le couvercle sur la partie avant du bac. Faites ensuite glisser vos pouces le long des bords du couvercle en appuyant fermement autour du cadre.
- Pour fermer le bouchon, appuyez fermement et simultanément sur les 2 retraites des deux coins du bouchon avec vos pouces, tout en tenant le bac avec les autres doigts des deux mains. Lorsque vous entendez un « clic », le rabat est fermé.
- La languette du rabat offre un espace pour les doigts, ce qui permet de soulever très facilement le rabat. Lorsque vous repoussez le rabat, il se fixera en position ouverte et restera ouvert selon vos besoins.
- Pour retirer le rabat, retirez d'abord le couvercle du bac, puis faites ressortir les 6 protubérances du couvercle avec vos pouces.

Comment utiliser votre contenant Potato Smart :

- Après avoir acheté votre contenant Potato Smart, nettoyez et séchez votre produit avant la première utilisation, en suivant les instructions d'entretien.
- Après avoir acheté vos pommes de terre, **retirez tous les emballages** et placez les pommes de terre à l'intérieur du bac.
- La grande ouverture du rabat permet d'accéder facilement aux pommes de terre à l'intérieur du bac. Si nécessaire, le rabat et le couvercle peuvent être entièrement retirés, ce qui facilite le remplissage du contenant en un rien de temps.
- Peut être rempli proprement et efficacement avec d'autres bacs Potato Smart ou Onion Smart & Garlic Smart sans restreindre le flux d'air.
- Ne soulevez pas et ne transportez pas le Potato Smart en le tenant simplement par le couvercle.
- Les performances varient en fonction de la fraîcheur et du type de pommes de terre.
- La durée de conservation de vos pommes de terre dans le bac Potato Smart dépend de la température ambiante et de l'humidité de l'air.
- Potato Smart doit être conservé dans un **endroit frais et sec, pas trop humide**, comme une cave, un garde-manger ou à l'intérieur d'un placard.
- **Ne pas conserver au réfrigérateur ni sous l'évier.**
- **Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.**
- Les pommes de terre se conservent mieux entre 7°C et 10°C. À une température plus basse, la fécula de pomme de terre se transforme en sucre. À une température plus élevée, la pomme de terre se déshydrate.
- La germination est causée par un stockage des pommes de terre trop long-temps, à des températures trop élevées ou à une humidité trop élevée.

Comment prendre soin de votre contenant Potato Smart :

- Laver et **bien sécher** avant la première utilisation.
- Passe au lave-vaisselle.
- En cas de lavage à la main, utilisez un chiffon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
- Le couvercle et le rabat peuvent être entièrement retirés afin que le bac puisse être nettoyé correctement.
- Lavez toujours **et séchez soigneusement** le bac Potato Smart après chaque utilisation. **Toute humidité pourrait affecter les performances.**

Pour plus de détails sur la garantie et pour enregistrer votre produit, veuillez visiter le site Web de votre distributeur.

IT Grazie per aver acquistato il contenitore **Tupperware® Potato Smart**. Potato Smart è una soluzione di conservazione innovativa di Tupperware®, adatta per conservare tutti i tipi di patate tra cui Maris Piper, patate al forno, patate dolci, patate nelle patate, patate nuove e patate dolci.

Il design del contenitore Potato Smart assicura condizioni di conservazione ideali grazie a circolazione dell'aria, luce e umidità ottimali, che consentono di mantenere le patate asciutte e fresche.

Come assemblare il tuo contenitore Potato Smart :

- Posizionare il prodotto su una superficie piana.
- Prima di montare il coperchio sul contenitore, aggancia il tappo al coperchio premendo i pomelli laterali o i 6 forellini.
- Per sigillare il contenitore, allinea i bordi del coperchio al contenitore. Con il tappo aperto, premi prima il coperchio sulla parte anteriore del contenitore. Quindi fai scorrere i pollii lungo i bordi del coperchio e premi in posizione attorno al telaio.
- Per chiudere il tappo, premi con decisione contemporaneamente sulle 2 rientranze su entrambi gli angoli del tappo con i pollii, tenendo il contenitore con le altre dita. Quando senti un "clic", il tappo è chiuso.
- La linguetta del cappuccio offre spazio per le dita che rende molto facile sollevare il cappuccio e aprirlo. Quando spingi indietro il cappuccio, si fissa nella posizione aperta e rimarrà aperto secondo necessità.
- Per rimuovere il tappo, rimuovi prima il coperchio dal contenitore e poi spingi i 6 pomelli fuori dal coperchio con i pollii.

Come utilizzare il contenitore Potato Smart:

- Dopo aver acquistato il contenitore Potato Smart, pulisci e asciuga il prodotto prima del primo utilizzo, seguendo le istruzioni per la manutenzione.
- Dopo aver acquistato le patate **rimuovi tutti gli imballaggi** e inseriscile nel

contenitore.

- La generosa apertura del tappo facilita il raggiungimento delle patate all'interno del contenitore. Se necessario, il tappo e il coperchio possono essere completamente rimossi, facilitando il riempimento del contenitore in pochissimo tempo.
- Il contenitore può essere impilato in modo ordinato ed efficiente con altri contenitori Potato Smart o con i contenitori Onion Smart e Garlic Smart senza ostruire il flusso d'aria.
- Non sollevare o trasportare Potato Smart semplicemente tenendolo per il coperchio.
- Le prestazioni varieranno in base alla freschezza e al tipo di patate.
- Il tempo di conservazione delle patate nel contenitore Potato Smart dipende dalla temperatura ambiente e dall'umidità dell'aria.
- Potato Smart deve essere conservato in un **luogo fresco e asciutto, non troppo umido** come una cantina, una dispensa o all'interno di un armadio.
- **Non conservare in frigorifero o sotto il lavandino.**
- **Tenere lontano dalla luce solare diretta e lontano da fonti di calore.**
- La conservazione migliore delle patate è compresa tra 7°C e 10°C. A temperatura più bassa, la fécola di patate si trasforma in zucchero. A temperatura più elevata, la patata si disidrata.
- La germinazione è causata dalla conservazione delle patate per troppo tempo o a temperature troppo elevate o troppo umida.

Come curare il tuo contenitore Potato Smart :

- Lavare e **asciugare accuratamente** prima del primo utilizzo.
- Lavabile in lavastoviglie.
- Se si lava a mano, utilizzare un panno morbido. Non utilizzare prodotti per la pulizia abrasivi.
- Il coperchio e il tappo possono essere completamente rimossi in modo che il contenitore possa essere pulito correttamente.
- Lavare sempre e **asciugare accuratamente** il contenitore Potato Smart dopo ogni utilizzo. **Qualsiasi umidità potrebbe influenzare le prestazioni.**

Per i dettagli completi della garanzia e per registrare il prodotto, visita il sito Web del distributore.

DE Vielen Dank für den Kauf Ihres **Tupperware® Potato Smart** Behälters. Potato Smart ist eine innovative Aufbewahrungslösung von Tupperware®, geeignet für die Aufbewahrung aller Kartoffelsorten, einschließlich Maris Piper, Backkartoffeln, Süßkartoffeln, Neukartoffeln und mehr. Das Potato Smart-Design sorgt für optimale Lagerbedingungen durch ausreichende Luftzirkulation, Licht und Feuchtigkeit, sodass Ihre Kartoffeln trocken und frisch bleiben.

So setzen Sie Ihren Potato Smart-Behälter zusammen:

- Legen Sie das Produkt auf eine flache Oberfläche.
- Bevor Sie den Deckel auf den Behälter setzen, befestigen Sie den Verschluss am Deckel, indem Sie die Noppen durch die 6 kleinen Löcher drücken.
- Zum Verschließen den Deckelrahmen am Behälter ausrichten. Drücken Sie den Deckel bei geöffneter Verschlusskappe zunächst auf die Vorderseite des Behälters. Gleiten Sie dann mit den Daumen an den Rändern des Deckels entlang und drücken Sie ihn rund um den Rahmen fest.
- Um die Kappe zu schließen, drücken Sie mit Ihren Daumen fest und gleichzeitig auf die beiden Vertiefungen in beiden Ecken der Kappe, während Sie den Behälter mit den anderen Fingern beider Hände festhalten. Wenn Sie ein „Klick“ hören, ist die Kappe geschlossen.
- Die Lasche an der Kappe bietet Platz für die Finger, wodurch das Anheben der Kappe sehr einfach wird. Wenn Sie die Kappe zurückschieben, wird sie in der geöffneten Position fixiert und bleibt bei Bedarf geöffnet.
- Um die Kappe zu entfernen, nehmen Sie zuerst den Deckel vom Behälter ab und drücken Sie dann die 6 Noppen mit Ihren Daumen aus dem Deckel.

So verwenden Sie Ihren Potato Smart-Behälter:

- Reinigen und trocknen Sie Ihren Potato Smart-Behälter nach dem Kauf vor dem ersten Gebrauch. Befolgen Sie dabei die Pflegehinweise.
- Entfernen Sie nach dem Kauf Ihrer Kartoffeln **alle Verpackungen** und legen Sie sie in den Behälter.
- Durch die großzügige Öffnung des Deckels sind die Kartoffeln im Behälter leicht zu erreichen. Bei Bedarf lassen sich die Kappe und der Deckel vollständig abnehmen, sodass der Behälter im Handumdrehen nachgefüllt werden kann.
- Kann sauber und effizient mit zusätzlichen Potato Smart Containern oder dem Onion Smart & Garlic Smart Container gestapelt werden, ohne den Luftstrom einzuschränken.
- Heben oder tragen Sie den Potato Smart nicht, indem Sie ihn nur am Deckel festhalten.
- Die Leistung variiert je nach Frische und Art der Kartoffeln.
- Die Haltbarkeit Ihrer Kartoffeln im Potato Smart Behälter ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Potato Smart sollte an einem **kühlen, trockenen und nicht zu feuchten Ort**, wie beispielsweise einem Keller, einer Speisekammer oder in einem Schrank aufbewahrt werden.
- **Nicht im Kühlschrank oder unter der Spüle aufbewahren.**
- **Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen schützen.**
- Kartoffeln werden am besten zwischen 7°C und 10°C aufbewahrt. Bei niedrigeren Temperaturen wandelt sich die Kartoffelstärke in Zucker um. Bei höheren Temperaturen trocknet die Kartoffel aus.
- Das Auskeimen entsteht durch eine zu lange Lagerung der Kartoffeln oder bei zu hohen Temperaturen bzw. zu hoher Luftfeuchtigkeit.

So pflegen Sie Ihren Potato Smart-Behälter:

- Vor dem ersten Gebrauch waschen und **gründlich trocknen**.
- Für die Spülmaschine geeignet.
- Verwenden Sie bei Handwäsche ein weiches Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Deckel und Kappe lassen sich komplett abnehmen, so dass der Behälter gründlich gereinigt werden kann.
- Waschen und **trocknen** Sie den Potato Smart-Behälter nach jedem Gebrauch stets gründlich. **Jegliche Feuchtigkeit kann die Leistung beeinträchtigen.**

Ausführliche Informationen zur Garantie und zur Registrierung Ihres Produkts finden Sie auf der Website Ihres Händlers.

DE Děkujeme za zakup **pojemníka Tupperware® Potato Smart**. Pojemník na zemiňníky to inovácné riešenie firmy Tupperware® odpovedne do prechovávania všetkých druhov zemiňníkov, v ťm Maris Piper, zemiňníkov do pečenia, sladkích zemiňníkov, mladých zemiňníkov a iných.

Konstrukcia pojemníka na zemiňníky zabezpečuje optimálne podmienky prechovávania, odpovedajúci cirkuláciu vzduchu, svetlo a vlhkosť, díky čemu zemiňníky zostávajú suché a svieže.

Jak zložiť pojemník Potato Smart:

- Umieste produkt na ploškej povrchu.
- Préd umiestnením pokrívky na pojemníku, prymocú do nej prednú pokrívku.
- Aby uszczelnili, zrównaj ramę pokrívky z pojemníkiem. Przy otwartej pokrívce przesuń najpierw dociskając pokrówkę do przedniej części pojemnika. Następnie przesuń kciuki wzdłuż krawędzi pokrówky i docisnij ją wokół ramki.
- Aby zamknąć pokrówkę, należy mocno i jednocześnie nacisnąć kciukami 2 wcięcia w obu rogach pokrówky, trzymając pojemnik pozostałymi palcami obu dłoni. Gdy usłyszysz „kliknięcie”, pokrówka jest zamknięta.
- Klamma ma wystarczająco dużo miejsca na palce, co znacznie ułatwia otwieranie. Po otwarciu klamra zablokuje się w pozycji otwartej i tak pozostanie.
- Aby zdjąć pokrówkę przednią, najpierw zdejmij całą pokrówkę z pojemnika, a następnie kciukami wypchnij z pokrówky 6 zawiesz.

Jak zakupić pojemnik Potato Smart:

- Po zakupie pojemníka Potato Smart wyczyść i wysusz produkt przed pierwszym użyciem, postępując zgodnie z instrukcją pielęgnacji.
- Préd umiestnením pokrívky na zemiňníku, prymocú do nej prednú pokrívku **należy najpierw wycisnąć je z opakowania.**
- Szroki otwór pokrówky ułatwia dostęp do zemiňníków znajdujących się w pojemniku. W razie potrzeby pokrówkę i pokrówkę przednią można całkowicie zdjąć, co ułatwia ponowne napełnienie pojemníka.
- Pojemníky można układać jeden na drugim i łączyć z dodatkowymi pojemnikami na zemiňníky lub pojemnikami na cebulę i czosnek, bez ograniczania przepływu powietrza.
- Nie podnoś ani nie przenoś Potato Smart, trzymając tylko za pokrówkę.
- Skuteczność będzie się różnić w zależności od świeżości i rodzaju zemiňníków.
- Czas przechowywania zemiňníków w pojemniku Potato Smart zależy od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza.
- Pojemník na zemiňníky należy przechowywać w **chłodnym, suchym i niezbyt wilgotnym miejscu**, takim jak piwnica, spiżarnia lub szafka.
- **Nie przechowywać w lodówce ani pod zlewem.**
- **Trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.**
- Zemiňníky najlepiej przechowywać w temperaturze od 7°C do 10°C. W niższej temperaturze skrobia ziemniaczana przekształca się w cukier. W wyższej temperaturze zemiňníki ulegą odwodnieniu.
- Kieikowanie jest spowodowane zbyt długim przechowywaniem zemiňníków, zbyt wysoką temperaturą lub zbyt dużą wilgotnością.

Jak dbać o pojemník Potato Smart:

- Wypać i **dokładnie wysuszyć** przed pierwszym użyciem.
- Produkt bezpiecznie do mycia w zmywarce.
- Jeśli myjesz ręcznie, użyj miękkiej szmatki. Nie używaj ściernych środków czyszczących.
- Pokrówka i nasadkę można całkowicie zdjąć, co umożliwi dokładne wyszczenie pojemníka.
- Po użyciu zawsze umyj i **dokładnie osusz** pojemník na zemiňníki. **Wilgoć może negatywnie wpłynąć na wydajność.**

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gwarancji i zarejestrować produkt, odwiedź witrynę internetową dystrybutora.

DE Vá multumim că ai achiziționat recipientul **Tupperware® Potato Smart**. Potato Smart este o soluție inovatoare de depozitare de la Tupperware® potrivită pentru depozitarea tuturor tipurilor de cartofi, inclusiv cartofi albi, cartofi de copt, cartofi dulci, cartofi noi și multe alte feluri.

Designul Potato Smart oferă condiții optime de depozitare pentru suficientă circulație suficientă a aerului, lumină și umiditate, având ca rezultat păstrarea cartofilor uscați și proaspeți.

Cum să asamblăm recipientul dvs. Potato Smart:

- Așezați produsul pe o suprafață plană.
- Înainte de a monta capacul secundar pe container, atașați capacul principal la capacul secundar apăsând proeminențele prin cele 6 găuri mici.
- Pentru a sigila, aliniați cadrul capacului cu recipientul. Cu capacul principal deschis, apăsați mai întâi capacul secundar pe partea din față a containerului. Apoi glisați degetele mari de-a lungul marginilor capacului secundar și fixați-le pe cadru.
- Pentru a închide capacul principal, apăsați ferm și simultan pe cele 2 adâncituri din ambele colțuri ale capacului principal cu degetele mari, în timp ce țineți containerul cu celelalte degete ale ambelor mâini. Când auziți un „clic”, capacul este închis.
- Clapele capacului oferă spațiu pentru degete, ceea ce face foarte ușor să deschideți capacul. Pe măsură ce împingeți capacul înapoi, acesta se va fixa în poziția deschisă și va rămâne deschis după cum este necesar.
- Pentru a scoate capacul principal, mai întâi scoateți capacul secundar de pe container, apoi împingeți cele 6 proeminențe din capacul secundar cu degetele mari.

Cum să folosiți recipientul Potato Smart:

- După achiziționarea recipientului Potato Smart, curățați și uscați produsul înainte de prima utilizare, urmând instrucțiunile de îngrijire.
- După ce ați cumpărat cartofii, **înălțurați toate ambalajele** și puneți-le în interiorul recipientului.
- Deschiderea generoasă a capacului facilitează accesul la cartofii din interiorul recipientului. Dacă este necesar, capacul principal și capacul secundar pot fi scoase complet, facilitând reumplerea containerului în cel mai scurt timp.
- Poate fi stivuit ordonat și eficient cu containere suplimentare Potato Smart sau cu Onion Smart & Garlic Smart Container, fără a restricționa fluxul de aer.
- Nu ridicați și nu transportați Potato Smart ținând doar capacul.
- Performanța va varia în funcție de prospețimea și tipul de cartofi.

